



NAVODILA ZA UPORABO

Štoparica TFA 38.2030

Kataloška št.: **75 97 87**



Kazalo

1. Uvod	2
2. Pred uporabo naprave	2
3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu	2
4. Za vašo varnost	3
5. Nastavitev	3
5.1 Nastavitev časa in koledarja	3
5.2 Signal bujenja	3
5.3 Signal ob polni uri	4
5.4 Način štoparice	4
6. Menjava baterije	5
7. Odstranjevanje	5
8. Tehnični podatki	5
Garancijski list	6

1. Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

2. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo.**
- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.**
- **Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za nepravilne izmerjene vrednosti in posledice, ki bi temu lahko sledile.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu

Čas

- V običajnem načinu prikazovalnik prikazuje čas (ure, minute, sekunde) in dan v tednu, poleg tega pa lahko prikličete prikaz datuma in nastavljenega časa bujenja.
- 12- ali 24-urni prikaz

Štoparica

- Ločljivost: 1/100 sekunde
- Maksimalni čas: 23 ur, 59 minut in 59 sekund

Budilka

- Signal bujenja
- Signal ob polni uri

4. Za vašo varnost

- Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spremjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno! Nevarnost telesnih poškodb!

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati.
- Če otroci/živali baterije pogoltnejo, je to lahko življenjsko nevarno. V primeru, da otrok/žival pogoltne baterijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Pri rokovovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo zaščitite pred vlago.

5. Nastavitev

Preklapljanje med načini: (pritiskajte tipko MODE)

- Običajni način – način štoparice – način nastavitev signala bujenja – način nastavitev časa

5.1 Nastavitev časa in koledarja

- Za dostop do načina nastavitev časa v običajnem načinu trikrat pritisnite tipko **MODE**.
- Prikaz sekund in prikaz dneva v tednu utripata.
- Sekunde nastavite na nič s tipko **START/STOP**.
- Za priklic minut, sekund, dneva, meseca in dneva v tednu pritisnjte tipko **LAP/SET/RESET** in vrednosti nastavite s tipko **START/STOP**.
- Prosimo, upoštevajte, da se pri vnosu ur najprej pojavijo črke A, P in nato H.
- V 12-urnem načinu se na prikazovalniku pojavi A (zjutraj) ali P (popoldne).
- V 24-urnem načinu se na prikazovalniku pojavi H.
- Za potrditev vnosov pritisnite tipko **MODE**.
- Na prikazovalniku se pojavi nastavljen čas, prikaz dneva v tednu pa je označen.
- Za preklapljanje med časom in datumom v običajnem načinu pritisnjte tipko **START/STOP**.

5.2 Signal bujenja

- Za dostop do načina nastavitev signala bujenja v običajnem načinu dvakrat pritisnite tipko **MODE**.
- Prikaz ur in prikaz dneva v tednu utripata.
- Za nastavitev ur pritisnjte tipko **START/STOP**.
- Na prikazovalniku se pojavi simbol za signal bujenja.
- Signal bujenja je aktiviran.

- Pritisnite tipko **LAP/SET/RESET**.
- Prikaz minut utripa.
- Za nastavitev minut pritisnite tipko **START/STOP**.
- Za potrditev vnosov pritisnite tipko **MODE**.
- Na prikazovalniku se pojavi nastavljen čas, simbol za signal bujenja in prikaz dneva v tednu pa sta označena.
- Tako ko je dosežen čas bujenja, se sproži zvočni signal.
- Če signala bujenja ne prekinete s pritiskom tipke **LAP/SET/RESET**, potem zvočni signal nekaj sekund zvoni, nato pa se ponovno aktivira ob istem času.
- Za aktivacijo funkcije dremeža pritisnite tipko **START/STOP**. Zvočni signal se po 5 minutah samodejno ponovno aktivira.
- Za aktivacijo/deaktivacijo signala bujenja v običajnem načinu hkrati pritisnite tipko **LAP/SET/RESET** in **START/STOP**.
- Simbol za signal bujenja se pojavi oz. izgine iz prikazovalnika.
- Za preklapljanje med časom in časom bujenja v običajnem načinu pritisnite tipko **LAP/SET/RESET**.

5.3 Signal ob polni uri

- V običajnem načinu pritisnite in držite tipko **LAP/SET/RESET**.
- Pojavi se nastavljen čas.
- Za vklop signala ob polni uri hkrati pritisnite tipko **MODE**.
- Na prikazovalniku se pod vsemi dnevi v tednu pojavijo črne črtice.
- Signal ob polni uri je aktiviran.
- Za deaktivacijo signala ob polni uri ponovno pritisnite in držite tipko **LAP/SET/RESET** ter s tipko deaktivirajte funkcijo **MODE**.
- Črne črtice izginejo.

5.4 Način štoparice

- Za dostop do načina štoparice v običajnem načinu pritisnite tipko **MODE**. Naprava signalizira pripravljenost štoparice s pulzirajočimi črticami.
- S pritiskom tipke **START/STOP** lahko zaženete in ustavite štetje.
- Za brisanje štetja pritisnite tipko **LAP/SET/RESET**.
- Do skupnega trajanja merjenja 29 minut in 59,99 sekund štetje in prikaz izmerjenega časa potekata v stotinkah sekunde.
- Od trajanja merjenja od 30 minut naprej ura samodejno preklopi na sekundne korake. Od tega časa naprej kot najmanjsa enota ni več prikazana stotinka sekunde, temveč polna sekunda.

5.4.1 Merjenje vmesnih časov

- Zaženite štoparico s pritiskom tipke **START/STOP**. Za prikaz izmerjenega časa pritisnite tipko **LAP/SET/RESET**. Štoparica v ozadju teče naprej. S ponovnim pritiskom tipke **LAP/SET/RESET** se na prikazovalniku ponovno prikaže tekoči čas. S tem postopkom lahko izmerite poljubno število vmesnih časov.

5.4.2 Shranjevanje vmesnega časa

- Zaženite štoparico s pritiskom tipke **START/STOP**. Ko npr. prvi tekač prispe na cilj, potem pritisnite tipko **LAP/SET/RESET**, pri drugem tekaču pa pritisnite tipko **START/STOP**. Na prikazovalniku vidite čas prvega tekača, s pritiskom tipke **LAP/SET/RESET** pa vidite čas drugega tekača. S ponovnim pritiskom tipke **LAP/SET/RESET** ponovno izbrišete vse vrednosti.

6. Menjava baterije

- Takoj ko prikazovalnik in/ali zvočni signal postaneta šibkejša, prosimo, da zamenjate baterijo.
- Odprite ohišje, tako da odvijete pet majhnih vijakov s pomočjo ustreznega izvijača.
- Vstavite novo baterijo tipa LR44 (+ pol mora biti obrnjen navzgor).
- Preden ponovno privijete pokrov, nosilno vrvice položite v obe vdolbine.

7. Odstranjevanje



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.



Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

8. Tehnični podatki

Ure/minute/sekunde: 23 ur/59 minut/59 sekund
Ločljivost pod 30 minut: 1/100 sekunde (prikazovalnik prikazuje minute, sekunde in 1/100 sekunde)
Ločljivost nad 30 minut: 1 sekunda (prikazovalnik prikazuje ure, minute in sekunde)
Napajanje: baterija tipa LR44 (priložena)
Mere ohišja: 65 x 21 x 79 mm
Teža: 50 g (samo naprava)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremnjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila.

www.tfa-dostmann.de





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Štoparica TFA 38.2030**

Kat. št.: **75 97 87**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.