

Užívateľská príručka

Vpichový teplomer

Obj. č. 109986

Účel použitia

Vpichovým teplomerom môžu byť merané teploty medzi -10 °C a +220 °C (alebo +14 °F až 428 °F) v potravinách a nápojoch (napríklad teplota pečenia mlieka).

Použitie ako teplomer alebo iné použitie než je uvedené nie je povolené. Produkt nesmie byť modifikovaný alebo prestavaný.

Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov registrácie nesmie byť prístroj prestavovaný a/alebo nesmú byť vykonané žiadne zmeny. Iný spôsob používania, ako je vyššie uvedené, nie je povolený a mohol by viesť k poškodeniu produktu. Okrem toho je spojený s nebezpečenstvom ako napr. skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom a pod. Prečítajte si pozorne návod na použitie a uschovajte ho pre referenciu.

Tento produkt odpovedá národným a európskym právnym požiadavkom. Všetky názvy spoločností a produktov sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva sú vyhradené.

Vlastnosti

- Merací rozsah: -10 °C až max. +220 °C (+14 °F až max. +428 °F)
- Presnosť: +/-5% z odpočtu
- Typ batérie: 1 gombíková batéria (AG-13 alebo LR44/SR44)
- Užitočná dĺžka sondy: približne 110 mm (bezpečnostná vzdialenosť odpočítaná od puzdra); zodpovedá max. hĺbke ponorenia

Bezpečnostné pokyny



Ak vzniknú škody nedodrzaním tohto návodu na obsluhu, nárok na záruku zanikne! Neručíme za následné škody!

Nezodpovedáme za vecné škody či úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s týmto prístrojom alebo nedodrzaním bezpečnostných predpisov. V týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku.

Dôležité upozornenia, ktoré je treba dodržať, sú v tomto návode na obsluhu označené výkričníkom.

a) Osobná bezpečnosť

- Produkt nie je hračka a musí byť uchovávaný mimo dosahu detí!

b) Bezpečnosť produktu

- Dodržujte tiež bezpečnostné pokyny a návody na obsluhu všetkých ostatných prístrojov, ktoré sú k zariadeniu pripojené.
- Produkt nesmie byť vystavený silnému mechanickému namáhaniu.
- Produkt nevystavujte vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, silným vibráciám alebo vysokej vlhkosti vzduchu.

c) Bezpečnosť batérie

- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
- Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby sa zabránilo poškodeniu z dôvodu ich vytečeniu. Vytečené alebo inak poškodené batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny. Pri manipulácii s poškodenými batériami musíte nosiť ochranné rukavice.
- Udržujte batérie mimo dosahu detí. Nenechávajte batérie voľne ležať, pretože by je mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá.
- Všetky batérie by mala byť vymenené v rovnakom čase. Miešanie starých a nových batérií v prístroji môže viesť k vytečeniu batérií a poškodeniu zariadenia.
- Batérie nerozoberajte, neskratujte a nehádzajte ich do ohňa. Nikdy sa nepokúšajte nabíjať štandardné batérie. Existuje nebezpečenstvo výbuchu!

d) Ostatné

- Opravy prístroja môžu byť vykonané len odborníkom alebo v odbornom servise.
- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zaobchádzania s prístrojom, ktoré nie sú zodpovedané v tomto návode, obráťte sa na našu technickú podporu.

Výmena batérií

- V prípade potreby vpichový teplomer vypnite a vhodným križovým skrutkovačom odstráňte skrutky na zadnej strane puzdra.
- Opatrne odstráňte obidve polovice puzdra od seba.
- Opatrne odstráňte vybitú gombíkovú batériu a vymenťte ju za novú identickú gombíkovú batériu. Dbajte na správnu polaritu („+“ a „-“), pretože zamenenou polaritou môže dôjsť ku zničeniu prístroja.
- Potom opäť opatrne uzavrite puzdro.

Prevádzka

a) Meranie teploty

- Odstráňte ochranné puzdro.
- Vpichový teplomer zapnite tlačidlom „ON/OFF“. Po krátkom samočinnom teste, je teplomer pripravený na použitie.
- Vložte vpichový teplomer do meraného média a držte ho v ňom.
- Po relatívne krátkej dobe si môžete prečítať teplotu.
- Po ukončení merania vpichový teplomer odstráňte z meraného média a teplomer vypnite pomocou tlačidla „ON/OFF“.
- Snímač teploty dôkladne očistite!
- Po vykonanom očistení vložte vpichový teplomer do ochranného puzdra pre úschovu až do ďalšieho merania teploty.
- Na plastovom puzdre sa nachádza spona pre nosenie vpichového teplomeru ako guľôčkového pera vo vrecku košele, v náprsnom vrecku pracovného pláňa alebo v kufríku na náradie.
- Hlavná jednotka je pre lepší komfort otočná na 45° alebo 90° smerom dozadu.
- V prípade, že je meraná teplota nižšia ako -10 °C, zobrazí sa „Lo“. V prípade, že je meraná teplota vyššia ako +220 °C, zobrazí sa „Hi“.

b) Uloženie minimálnej a maximálnej hodnoty do pamäte

Pri každom vykonávanom meraní teploty bude z nameraných hodnôt automaticky vyhodnotená minimálna a maximálna nameraná teplota a bude ihneď automaticky uložená do pamäte. Po stlačení tlačidla „MIN/MAX“ je možné kedykoľvek vyvolať tieto hodnoty z pamäte. Postupujte nasledovne:

- Stlačte jeden raz tlačidlo „MIN/MAX“, najvyššia uložená hodnota teploty („MAX“) sa zobrazí.
- Stlačte druhý raz tlačidlo „MIN/MAX“, najnižšia uložená hodnota teploty („MIN“) sa zobrazí.
- Stlačte tlačidlo „MIN/MAX“ tretikrát, vrátite sa naspäť do režimu merania.

c) Vymazanie uložených Min/Max hodnôt teploty

Uložené hodnoty sa vymažú pri vypnutí vpichového teplomeru stlačením tlačidla „On/Off“. Ak chcete uložené hodnoty teploty vymazať počas merania, postupujte nasledovne:

- Stlačte jeden raz tlačidlo „MIN/MAX“, najvyššia uložená hodnota teploty sa zobrazí. Stlačte krátko tlačidlo „CLEAR“, obsah pamäte s „MAX“ hodnotou sa vymaže.
- Stlačte druhý raz tlačidlo „MIN/MAX“, najnižšia uložená hodnota teploty sa zobrazí.
- Stlačte jeden raz tlačidlo „CLEAR“, obsah pamäte s „MIN“ hodnotou sa vymaže.
- Stlačením tlačidla „RESET“ sa vymaže celá dátová pamäť. Všetky uložené dáta sa vypnutím prístroja vymažú.

d) Prepnutie meracej jednotky °C/°F

Po zapnutí vpichového teplomeru je vždy prednastavená jednotka °C. Prepnete jednotky °C/°F tlačidlom na zadnej strane vpichového teplomeru.

Údržba a čistenie



Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce uhľík alebo benzín, alkohol alebo podobné. Tým by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu teplomeru. Mimo iné sú páry týchto kvapalín škodlivé pre zdravie človeka a sú výbušné; tiež znehodnocujú merané potraviny/nápoje a robí je prípadne nepožiteľnými/jedovatými!

Vpichový teplomer je okrem výmeny batérií a občasného očistenia puzdra (okna displeja) bezúdržbový. Na čistenie zariadenia používajte antistatickú suchú tkaninu, ktorá nepúšťa vlákna.

Likvidácia

a) Všeobecne



Produkt nepatrí do domového odpadu! Nepoužiteľný produkt zlikvidujte v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

Vyberte príp. vložené batérie a zlikvidujte je oddelene od produktu.

b) Batérie a akumulátory

Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný (vyhláška o batériách) vrátiť všetky použité batérie a akumulátory; likvidácia spolu s domovým odpadom je nepripustná.



Batérie a akumulátory obsahujúce škodlivé látky sú označované zobrazeným symbolom, upozorňujúcim na zákaz ich odkladania do domového odpadu. Označenia škodlivých ťažkých kovov sú Cd= Kadmium, Hg= Ortuť, Pb= Olovo.

Použité batérie, akumulátory a gombíkové batérie môžete odovzdať bezplatne v zberniciach vášho bydliska, v našich filiálkach a všade tam, kde sa batérie/akumulátory/gombíkové batérie predávajú.

Takto splníte vašu zákonnú povinnosť a prispějete k ochrane životného prostredia.