



NAVODILA ZA UPORABO

Pomožni napajalnik za mobilni telefon

Kataloška št.: 51 86 59

KAZALO

1. NAMEN UPORABE.....	3
2. VSEBINA PAKETA	3
3. VARNOSTNI NAPOTKI	3
4. VSTAVLJANJE BATERIJ	4
5. PRIKLOP	5
6. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	5
6. TEHNIČNI PODATKI	6
GARANCIJSKI LIST	7

1. NAMEN UPORABE

Izdelek je namenjen zagotavljanju takojšnjega napajanja prazne ali na pol prazne baterije vašega mobilnega telefona. Idealen je za razmere, kjer ni omogočeno napajanje mobilnega telefona preko običajnega napajalnika ali stenske vtičnice. Napajalnik polni preko AA baterije in je primeren za napajanje kompatibilnih telefonov. Kljub temu ne zamenjuje standardnega napajalnika in deluje le pri tistih telefonih, ki so bili v preteklosti najmanj enkrat že polnjeni preko standardnega napajalnika.

Zaradi varnostnih in odobritvenih razlogov (CE) izdelka ni dovoljeno spreminjati in/ali predelati. Če izdelek uporabljate v namene, ki so drugačni od zgoraj navedenih, ga lahko poškodujete. Dodatno lahko nepravilna uporaba izdelka povzroči nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni šok in podobno. Navodila za uporabo pazljivo preberite in jih shranite. Če izdelek posredujete tretji osebi, ji obvezno priložite navodila za uporabo.

Izdelek je skladen z ustreznimi lokalnimi in evropskimi uredbami. Vsa imena podjetij in njihovih blagovnih znamk so last njihovih lastnikov. Vse pravice so pridržane.

2. VSEBINA PAKETA

- Pomožni napajalnik za mobilni telefon
- 6 priključkov
- Navodila za uporabo

3. VARNOSTNI NAPOTKI



V primeru škode zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov je garancija nična! Ne prevzemamo nobene odgovornosti za posledično nastalo škodo!

Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za materialno škodo in telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali neskladja z varnostnimi napotki! Tudi v teh primerih je garancija nična in neveljavna!

Uporabniki / Izdelek

- Izdelek ni igrača, zato ga shranjujte nedosegljivo otrokom in domačim živalim.
- Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah lahko postane nevarna igrača.
- Napravo zavarujte pred ekstremnimi temperaturami, direktnim soncem, močnimi sunki, visoko vlago, vlažnostjo, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte težkim mehanskim obremenitvam.
- Če izdelka ni več mogoče varno uporabljati, prenehajte z uporabo in preprečite njegovo naključno uporabo. Varno delovanje ni zagotovljeno če je naprava:

- vidno poškodovana,
- ne deluje več pravilno,
- je bila dlje časa nepravilno shranjena ali
- je bila podvržena resnim poškodbam pri transportu.
- Prosimo da z izdelkom ravnate previdno. Sunki, trki ali padci tudi z nizke višine, lahko izdelek poškodujejo.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke ostalih naprav, ki jih priklopite na izdelek.

Baterije (za ponovno polnjenje)

- Pri vstavljanju baterij (za ponovno polnjenje) bodite pozorni na pravilno obrnjeno polariteto.
- Če naprave daljši čas ne nameravate uporabljati, je priporočljivo iz nje vzeti baterije (za ponovno polnjenje) in s tem preprečiti njihovo iztekanje. Iztekajoče ali poškodovane baterije (za ponovno polnjenje) lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato za njihovo odstranitev uporabite ustrezne zaščitne rokavice.
- Baterije (za ponovno polnjenje) je potrebno hraniti izven dosega otrok. Ne pustite jih dosegljive otrokom ali domačim živalim, saj lahko pride do zaužitja.
- Baterij (za ponovno polnjenje) ni dovoljeno razstavljati, povzročati kratkega stika ali jih metati v ogenj. Nikoli ne polnite baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, saj obstaja nevarnost eksplozije!

Razno

- Kadar ste v dvomu glede delovanja naprave, varnosti ali povezave, se posvetujte s strokovnjakom.
- Vzdrževanje, predelave in popravila lahko izvaja samo strokovnjak ali pooblaščen prodajalna.
- V primeru, da imate vprašanja, na katere v navodilih niste našli odgovora, prosimo kontaktirajte našo tehnično službo ali drugo tehnično osebje.

4. VSTAVLJANJE BATERIJ

1. Odvijte aluminijasti pokrov in odprite prostor za baterije.
2. Vstavite eno AA baterijo in bodite pri tem pozorni na pravilno polariteto. Negativni pol naj bo obrnjen navzven.
3. Zaprite prostor za baterije.



Namesto primarne AA baterije, naprava deluje tudi z AA baterijo za ponovno polnjenje. Vendar pa je zaradi nižje napetosti in kapacitete, čas delovanja naprave lahko zmanjšan.

5. PRIKLOP

1. Izberite pravilni priključek za napajanje mobilnega telefona:

	Nokia 2 mm
	Nokia 3 mm
	microUSB
	miniUSB
	Samsung D800
	Sony Ericsson K750

2. Izhodni vtič priključite v napajalnik.
3. Napajalni vtič vstavite v mobilni telefon in proces napajanja se samodejno začne. Medtem utripa rdeč LED indikator. Mobilnega telefona med napajanjem ni potrebno izklopiti.
4. Po končanem polnjenju, napajalni kabel iztaknite iz mobilnega telefona.

6. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



■ Odslužene elektronske naprave je mogoče reciklirati in jih zato ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Odsluženo napravo odvrzite na ustrezno odlagališče odpadkov v vaši občini. Iz naprave odstranite baterije in jih odvrzite ločeno.



Odslužene naprave odvrzite na ustrezno odlagališče odpadkov skladno s predpisi vaše občine.

6. TEHNIČNI PODATKI

Baterija:	1.5 V AA
Napajalna moč:	270 – 300 mA
Izhodna napetost:	5 V/DC
Izhodna moč:	300 mA
Dimenzije (ø x D):	18 x 72 mm
Teža:	17 g



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Pomožni napajalnik za mobilni telefon**
Kat. št.: **51 86 59**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.