



Rádiójel vezérlésű falióra, E0311R

Rend. sz.: 1170965

Rendeltetészerű használat.

A termék az óraidő, dátum és a környezeti hőmérséklet kijelzésére szolgál. Az óraidő beállítható rádiójel útján automatikusan vagy manuálisan. A terméknek kettős ébresztési funkciója van, valamint egy emlékeztető funkciója egyszeri alkalomra, egy idő visszaszámlálója és egy holdfázis kijelzője. A tápellátás 2 db ceruzaelemről történik (nem szállítjuk vele).

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Kerülje el, hogy nedvesség kerüljön a készülékre, pl. fürdőszobában.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Rádiójel vezérlésű falióra
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók

Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- Ne nyissa ki és ne szedje szét a készüléket (kivéve a jelen útmutatóban leírt elem behelyezést vagy elemcserét).

- Ne használja a készüléket kórházban, vagy más gyógyászati intézményben. Annak ellenére, hogy a készülék viszonylag gyenge rádiójelet bocsát ki, ezeken a helyeken az életfenntartó készülékekben működési zavart idézhet elő. Ugyanez vonatkozik esetleg más területekre is.

- Az időjárásjelző állomás csak száraz, zárt belső helyiségekben való használatra alkalmas.

- A külső érzékelő alkalmas kültéren való használatra. Vízbe merítve azonban ne használja.

- A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyiségbe viszi (pl. szállításnál), páralecsapódás keletkezhet. Ez károsíthatja a készüléket. Ezért hagyja, hogy a készülék használat előtt felvegye a helyiség hőmérsékletét. Ez adott esetben több óráig is eltarthat.

- Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácműhelyekben a terméket csak szakértő, felelős személyzet jelenlétében szabad használni.
- A termék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.

- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, vonja ki a használatból, és akadályozza meg a véletlen használatát. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

- Bánjon nagyon óvatosan a termékkel. Lökés, ütés, vagy akár kis magasságból való leesés következtében megsérülhet.
- Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polarításra. Vegye ki az elemeket/akkukat, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni a kifolyt telepek által okozott károk elkerülése érdekében. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.

- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.

- Az összes elemet/akkut egyszerre kell cserélni. Régi és új elemek keverése a készülékben az elemek/akkuk kifutásához és ezáltal a készülék sérüléséhez vezethet.

- Ne szedje szét az elemeket / akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne kísérelje meg nem feltölthető elemek feltöltését. Robbanásveszély áll fenn!

- Ne használjon egyidejűleg elemeket és akkukat.

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

- Karbantartási, beállítási és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakmühellyel végeztesse.

- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Az elemek berakása/cseréje

- Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét a készülék hátuljáról.
- Helyezzen be helyes polaritással 2 ceruzaelemet. Vegye figyelembe a pólusjelzést az elemtartóban.

- Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

Amikor a kijelző jobboldalán a másodperc jelzés felett az elem szimbólum megjelenik, cserélje ki az elemeket.

Elhelyezés

a) Általános tudnivalók

Kifogástalan rádiójel vételhez a terméket ne helyezze, illetve ne szerelje más elektronikus készülék, kábelek, fémszerkezetek stb. mellé.

b) Falra szerelés

A hátoldalán két furat található, amelyekkel a terméket egy megfelelő falra fel lehet szerelni.

- A falra szereléshez 2 csavarra van szükség (nem szállítjuk vele).

c) Felállítás

- A készülék felállítására válasszon egy stabil sík felületet.

- Az értékes bútorok felületét óvja megfelelő alátéttel az esetleges karcolásoktól.

- Hajtsa ki a lábát, és állítsa fel úgy a terméket, hogy ne tudjon leesni.

Üzembe helyezés

a) Óraidő automatikus beállítása

- Az elemek behelyezése után azonnal megindul a DCF időjel keresése. A parabola antenna alakú vételi szimbólum villog a kijelzőn baloldalt fenn.

- Legfeljebb 8 percig tart a jel vétele és az óraidő automatikus beállítása. A terméket ez alatt ne mozdítsa el a helyéről és ne hozzon működésbe egyetlen gombot sem.

- Az automatikus keresés megszakításához nyomja meg röviden az RCC gombot. A vételi szimbólum kialszik.

- Az időjel automatikus keresésére naponta 02:03-kor, 03:03-kor, és reggel 04:03-kor kerül sor. H az óra a jelet már az első kísérletre veszi, a következő kísérletre csak másnap reggel 02:03-kor kerül sor.

- Egy tetszés szerinti időpontban automatikus időjel keresés bevezetéséhez tartsa az RCC gombot kb. 2 másodpercig megnyomva, amíg a vételi szimbólum nem villog.

- Eredményes vételnél a vételi szimbólum folyamatosan a kijelzőn marad.

b) Az óraidő manuális beállítása

- Tartsa a TIME SET gombot kb. 2 másodpercig nyomva. A nyelv villog. Ha a beállítás alatt 20 másodpercen belül egyetlen gomb sem lett megnyomva, a termék a normál kijelzőmódba vált át.

- Válassza ki az UP vagy DOWN gombokkal a nyelvet, amelyen a hét napjainak megjelenését kívánja a kijelzőn. A következő nyelvek közül választhat:

- GER: német	- DUT: holland
- ENG: angol	- SPA spanyol
- ITA: olasz	- DA dán
- FRE: francia	

Erősítse meg a beadást a TIME SET gombbal. Az év villog.

- Nyomja meg az UP gombot értékének növeléséhez, vagy nyomja meg a DOWN gombot az érték csökkentéséhez. A gyors beállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot.

- Erősítse meg a beadást a TIME SET gombbal. A hónap villog.

- Járjon el az előbb leírtak szerint a hónap, nap, óra és perc beállításánál.

- Erősítse meg a beadást a TIME SET gombbal. A ZONE 0 jelzés villog.

- Válasszon ki az UP vagy DOWN gombbal egy -12 és +12 közötti időzónát. Ennek az időzónának az ideje a normál üzemmódban gombnyomással megjeleníthető.

- Erősítse meg a beadást a TIME SET gombbal. Az ON jelző és a vételi szimbólum villog. A hét napjainak kijelzése helyett megjelenik az RCC jelző.

- Aktiválja vagy deaktiválja a rádiójel keresést az UP vagy DOWN gombokkal.

- ON: a naponkénti automatikus keresés aktiválva
- OFF: az automatikus keresés tartósan deaktiválva
- Erősítse meg a beadást a TIME SET gombbal. Ezzel sikeresen beállította manuálisan az óraidőt.

c) Ébresztés beállítása

Három különböző ébresztési időpontot állíthat be:

- A1: napi ébresztés
- A2: napi ébresztés
- TA: egyszeri ébresztés egy meghatározott napon egy meghatározott időpontban

Ha a beállítás alatt 20 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomott meg, a termék a normál kijelzőmódba vált át.

Napi ébresztés

- Nyomja meg az ALARM SET gombot a két ébresztési lehetőség közötti választáshoz. A hozzájuk tartozó jelzés (A1 vagy A2) megjelenik a kijelző jobb oldalán.

- Tartsa az ALARM SET gombot kb. 2 másodpercig nyomva. Az órák villognak.

- Nyomja meg az UP gombot értékének növelése érdekében, vagy nyomja meg a DOWN gombot az érték csökkentéséhez. A gyors beállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot.

- Erősítse meg a beadást a ALARM SET gombbal. A perc érték villog.
- Állítsa be a percekét az UP vagy DOWN gombbal.
- Erősítse meg a beadást a ALARM SET gombbal. Ezzel az ébresztést sikeresen beállította.

Egyszeri ébresztés

- Nyomja meg annyiszor az ALARM SET gombot amíg a TA jelzés a kijelző jobb felső részében meg nem jelenik.
- Tartsa az ALARM SET gombot kb. 2 másodpercig nyomva. Az év villog.
- Nyomja meg az UP gombot értékének növelése érdekében, vagy nyomja meg a DOWN gombot az érték csökkentéséhez. A gyors beállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot.

- Erősítse meg a beadást a ALARM SET gombbal. A hónap villog.
- Járjon el az előbb leírtak szerint a hónap, nap, óra és perc beállításánál.
- Erősítse meg a beadást a ALARM SET gombbal. Ezzel az ébresztést sikeresen beállította.

d) Az ébresztés funkció aktiválása / deaktiválása

Napi ébresztés

- Nyomja meg az ALARM SET gombot a két ébresztési lehetőség közötti választáshoz. A hozzájuk tartozó jelzés (A1 vagy A2) megjelenik a kijelző jobb oldalán.

- Állítsa be az ALARM ON/OFF gombbal, hogy melyik napon kell az ébresztésnek felhangoznia.

- 1 x megnyomni: csak hétfőtől péntekig (jelzés: M-F)
- 2 x megnyomni: csak szombaton és vasárnap (jelzés: S-S)
- 3 x megnyomni: naponta (jelzések: M-F és S-S)
- 4 x megnyomni: ébresztés deaktiválva

Egyszeri ébresztés

- Nyomja meg ismételt az ALARM SET gombot, amíg a TA jelzés a kijelző jobb felső részében meg nem jelenik.
- Aktiválja az egyszeri ébresztést az ALARM ON/OFF gombbal.
- Az egyszeri ébresztés akkor van aktiválva, ha a kijelző felső középső részében a TA jelzés tartósan megjelenik.

Ébresztés kikapcsolása



- Mihelyt az ébresztés felhangzik, nyomja meg a SNOOZE gombot a szunyókálási funkcióhoz. Az ébresztés 5 perc múlva újra megszólal. (max. 8 alkalommal). A kijelzőn villog a Zz-jelző.
 - A hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával ki lehet kapcsolni.
- Az ébresztési hangjelzés legfeljebb 2 percig szól. Az idő előrehaladásával sűrűsödik a hangjelzés frekvenciája.

e) Visszaszámlálási funkció

- Tartsa a C/F gombot kb. 2 másodpercig nyomva. A kijelző felső részén megjelenik a TIMER jelzés.
- Az UP gombbal állítsa be az órákat és a DOWN gombbal a percekét. A gyors beállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot.
- A maximális visszaszámlálási időtartam 19 óra 59 perc.
- Nyomja meg az RCC gombot a visszaszámlálás indításához, megszakításához vagy tovább folytatásához.
- A visszaszámlálás nullázásához nyomja meg megszakított visszaszámlálás mellett vagy az ALARM ON/OFF gombot, vagy nyomja meg egyidejűleg az UP és DOWN gombokat.
- A visszaszámlálás lefutásakor hangjelzés hallható. Nyomjon egy tetszőleges gombot, a figyelmeztető hang leállítására.
- A normál kijelzőmódba visszatéréshez, tartsa a C/F gombot kb. 2 másodpercen keresztül megnyomva.

f) Holdfázis kijelzés

- A kijelző felső részében a 8 különböző holdfázis egyike látható.
- A mindenkor holdfázist az óra a naptár alapján számíthatja ki.



g) Hőmérő

- A C/F, gomb rövid megnyomásával lehet váltani a °C (Celsius) és a °F (Fahrenheit) között.
- Ha a helyiség hőmérséklete a mérési tartományt túllépi, a kijelzőn HH.H jelenik meg.
- Ha a helyiség hőmérséklete a mérési tartomány alá süllyed, a kijelzőn LL.L jelenik meg.

h) Egy más időzóna óraidejének kijelzése

- Nyomja meg normál kijelzőmódban a TIME SET gombot. Ekkor a kijelző az előbb beállított időzóna óraidejét mutatja. A kijelző felső részén megjelenik a ZONE jelzés.

- A normális helyi idő kijelzéséhez nyomja meg ismét a TIME SET gombot.

i) A naptári hét kijelzése

- A hét napjának jelzése és a hőmérő között az aktuális hét száma jelenik meg, jelzése KW.

j) 12/24-órás időjelzés

- A két kijelzőmód közötti választáshoz nyomja meg röviden az UP gombot.
- A 12 órás kijelzésnél az idő mellett vagy AM vagy PM jelzés látható.
- AM: Éjféltől déli 11:59-ig
- PM: déli 12:00 órától 23:59-ig.

Karbantartás és tisztítás

- A készülék egy esetleges elemcserétől és esetenkénti tisztítástól eltekintve nem igényel karbantartást.
- Ne használjon súroló- vagy vegyi tisztítószeret.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!
- A karcolások elkerülése érdekében tisztítás közben ne nyomja nagyon erősen rá a ruhát a felületre.
- A készüléket csak egy száraz, puha, tiszta és szálmentes ruhával tisztítsa. Erős szennyeződés esetén langyos vízzel nedvesítse meg a ruhát. Használjon hozzá szappant vagy lágy tisztítószer.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic cég, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és egyéb lényeges, érvényben lévő előírásainak.

A készülék megfelelőségi nyilatkozata megtalálható a www.conrad.com cím alatt.

Eltávolítás

a) Termék

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként.

Az elhasznált készületeket az érvényes törvényi előírásoknak

megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki belőle az esetleg benne lévő elemet/akkut és azt a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Elemek / akkuk

Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos őket a háztartási szeméttel együtt eltávolítani! A káros anyag tartalmú elemeket/akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található). Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok

Feszültségellátás..... 2 db ceruzaelem (nem szállítjuk vele)
 Üzemelési feltételek..... 0...+50 °C, 20 – 90 % rel. légnedv.
 Tárolási feltételek..... 0 ...+50 °C, 20 – 90 % rel. légnedv.
 Méret (Szé x Ma x Mé) 230 x 163 x 28 mm
 Súly..... 394 g