

Zegar ścienny sterowany radiowo E0311R

Nr zamówienia 1170965

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do wyświetlania czasu, daty oraz temperatury. Czas można ustawiać ręcznie lub automatycznie za pośrednictwem radia. Produkt zapewnia funkcję podwójnego budzika, funkcję przypominania o pojedynczych wydarzeniach, minutnik oraz wyświetlanie faz księżycy. Urządzenie zasilane jest 2 bateriami AA (baterie nie są zawarte w dostawie).

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Zegar ścienny sterowany radiowo
- Instrukcja użytkownika

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Baterie/akumulatory należy wkładać zgodnie z właściwą polaryzacją.
- Wyjąć baterie/akumulatory, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku. Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia. Podczas obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami/akumulatorami należy nosić rękawice.
- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiać baterii/akumulatorów bez nadzoru, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta.
- Wszystkie baterie/akumulatory należy wymieniać w tym samym czasie. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii/akumulatorów może doprowadzić do wycieku i uszkodzić urządzenie.
- Nie rozbierać baterii/akumulatorów, nie powodować zwarcia i nie wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!



- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Wkładanie/wymiana baterii

- Zdjąć pokrywkę komory na baterie znajdującej się z tyłu urządzenia.
 - Włożyć 2 baterie AA, zwracając uwagę na ich prawidłową biegunowość. Należy przy tym przestrzegać oznaczeń biegunowości znajdujących się w środku komory na baterie.
 - Zamknąć komorę na baterie.
- Wymienić baterie, gdy tylko z prawej strony wyświetlacza, nad sekundami, pojawi się symbol baterii.

Wybór miejsca

a) Ogólne

Aby możliwy był prawidłowy odbiór sygnału radiowego, produktu nie wolno umieszczać ani mocować w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, przewodów, metalowych elementów itp.

b) Montaż na ścianie

- Z tyłu urządzenia znajdują się 2 otwory, dzięki którym możliwe jest zamocowanie go na ścianie.
- Do montażu ściennego konieczne jest zastosowanie 2 odpowiednich śrubek (nie zawarte w zestawie).

c) Montaż

- Pod montaż należy wybrać równą, płaską i stabilną powierzchnię.
- Powierzchnie wartościowych mebli należy chronić za pomocą odpowiedniej podkładki. W przeciwnym razie mogą pojawić się zarysowania.
- Rozłożyć nóżkę do tyłu i ustawić produkt tak, aby nie spaść.

Uruchamianie

a) Automatyczne ustawianie czasu

- Po włożeniu baterii natychmiast rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie sygnału czasu DCF. W lewym górnym rogu wyświetlacza będzie wtedy migać ikona odbioru w kształcie anteny satelitarnej.
- Odebranie sygnału oraz automatyczne ustawienie czasu potrwa maksymalnie 8 minut. Przez ten czas nie wolno poruszać produktem ani przyciskać żadnych przycisków.
- Aby przerwać automatyczne wyszukiwanie, należy krótko przycisnąć przycisk **RCC**. Symbol odbioru zgaśnie.
- Automatyczne wyszukiwanie sygnału czasu odbywa się co dziennie o godzinie 2:03, 3:03, oraz 4:03 rano. Jeśli sygnał odebrany zostanie już przy pierwszej próbie, następnego wyszukiwanie nastąpi kolejnego dnia o 2:03 rano.
- Aby zainicjować automatyczne wyszukiwanie w dowolnym momencie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **RCC** przez około 2 sekundy, aż ikona odbioru zacznie migać.
- Po pomyślnym odebraniu sygnału, ikona odbioru będzie świecić światłem stałym.

b) Ręczne ustawianie czasu

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **TIME SET** przez około 2 sekundy. Język zacznie migać.
- Jeśli podczas programowania ustawień przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, produkt przełączy się do zwykłego trybu wyświetlania.
- Za pomocą przycisków **UP** oraz **DOWN** wybrać język, w którym mają wyświetlać się dni tygodnia. Do wyboru dostępne są następujące języki:

- GER: Niemiecki	- DUT: Holenderski
- ENG: Angielski	- SPA: Hiszpański
- ITA: Włoski	- DAN: Duński
- FRE: Francuski	
 - Potwierdzić wprowadzoną wartość za pomocą przycisku **TIME SET**. Rok zacznie migać.
 - Nacisnąć przycisk **UP**, aby zwiększać lub przycisk **DOWN**, aby zmniejszać wartość. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aby szybko przewijać wartości.
 - Potwierdzić wprowadzoną wartość za pomocą przycisku **TIME SET**. Miesiące zaczną migać.
 - Należy wykonać powyższe kroki, aby ustawić miesiąc, dzień, godziny oraz minuty.
 - Potwierdzić wprowadzoną wartość za pomocą przycisku **TIME SET**. Zacznie migać wskaźnik ZONE 0.
 - Za pomocą przycisków **UP** oraz **DOWN** należy wybrać strefę czasową od -12 do +12. Czas dla danej strefy czasowej można wyświetlić w trybie zwykłego wyświetlania poprzez naciśnięcie przycisku.
 - Potwierdzić wprowadzoną wartość za pomocą przycisku **TIME SET**. Wskaźnik ON oraz ikona odbioru zaczną migać. Zamiast wskaźnika dni tygodnia pojawi się wskaźnik RCC.
 - Wyszukiwanie sygnału radiowego można włączać i wyłączać za pomocą przycisku **UP** lub **DOWN**.
 - ON: włączone codzienne automatyczne wyszukiwanie
 - OFF: wyłączone codzienne automatyczne wyszukiwanie

- Potwierdzić wprowadzoną wartość za pomocą przycisku **TIME SET**. Ręczne ustawianie czasu zakończyło się sukcesem.

c) Ustawianie alarmu

Możliwe jest ustawienie 3 różnych czasów budzika:

- A1: codzienny budzik
- A2: codzienny budzik
- TA: budzik jednorazowy dla określonej daty oraz godziny

→ Jeśli podczas programowania ustawień przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, produkt przełączy się do zwykłego trybu wyświetlania.

Codzienny budzik

- Nacisnąć przycisk **ALARM SET**, aby wybrać jeden z dwóch budzików. Z prawej strony wyświetlacza zaświeci się wskaźnik odpowiadający wybranemu budzikowi (A1 lub A2).
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **ALARM SET** przez około 2 sekundy. Godziny zaczną migać.
- Naciskać przycisk **UP**, aby zwiększać lub przycisk **DOWN**, aby zmniejszać wartość. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aby szybko przewijać wartości.
- Potwierdzić wprowadzoną wartość za pomocą przycisku **ALARM SET**. Minuty zaczną migać.
- Za pomocą przycisku **UP** oraz **DOWN** należy ustawić minuty.
- Potwierdzić wprowadzoną wartość za pomocą przycisku **ALARM SET**. Alarm został ustawiony pomyślnie.

Budzik jednorazowy

- Kilka razy nacisnąć przycisk **ALARM SET**, aż po prawej stronie wyświetlacza pojawi się wskaźnik TA.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **ALARM SET** przez około 2 sekundy. Rok zacznie migać.
- Naciskać przycisk **UP**, aby zwiększać lub przycisk **DOWN**, aby zmniejszać wartość. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aby szybko przewijać wartości.
- Potwierdzić wprowadzoną wartość za pomocą przycisku **ALARM SET**. Miesiące zaczną migać.
- Należy wykonać powyższe kroki, aby ustawić miesiąc, dzień, godziny oraz minuty.
- Potwierdzić wprowadzoną wartość za pomocą przycisku **ALARM SET**. Alarm został ustawiony pomyślnie.

d) Aktywowanie/dezaktywowanie alarmu

Codzienny budzik

- Nacisnąć przycisk **ALARM SET**, aby wybrać jeden z dwóch budzików. Z prawej strony wyświetlacza zaświeci się wskaźnik odpowiadający wybranemu budzikowi (A1 lub A2).
- Za pomocą przycisku **ALARM ON/OFF** wybrać, w które dni ma włączać się budzik.
 - Naciśnięcie 1 x: wyłącznie od poniedziałku do piątku (wskaźnik: M-F)
 - Naciśnięcie 2 x: wyłącznie w sobotę i w niedzielę (wskaźnik: S-S)
 - Naciśnięcie 3 x: codziennie (wskaźniki: M-F oraz S-S)
 - Naciśnięcie 4 x: budzik wyłączony

Budzik jednorazowy

- Kilka razy nacisnąć przycisk **ALARM SET**, aż po prawej stronie wyświetlacza pojawi się wskaźnik TA.
- Alarm jednorazowy należy włączyć za pomocą przycisku **ALARM ON/OFF**.
- Alarm jednorazowy jest włączony, jeśli u góry, po środku wyświetlacza, zaświecił się wskaźnik TA.

Wyłączanie dźwięku budzika

Gdy zabrmi dźwięk budzika, można nacisnąć

- przycisk **SNOOZE**, aby włączyć funkcję drzemki. Budzik zabrmi ponownie po 5 minutach (maks. 8 razy). Na wyświetlaczu miga wtedy wskaźnik Zz.
- dowolny przycisk, aby wyłączyć budzik.

→ Dźwięk alarmu będzie brzmieć przez maks. 2 minuty. Wraz z czasem trwania sygnału dźwiękowego zwiększa się jego częstotliwość.

e) Funkcja minutnika


- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **C/F** przez około 2 sekundy. W górnej części wyświetlacza zaświeci się wskaźnik TIMER.
- Za pomocą przycisku **UP** należy ustawić godziny. Do ustawiania minut służy przycisk **DOWN**. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aby szybko przewijać wartości.
- Maksymalne odliczanie trwa 19 godzin i 59 minut.
- Nacisnąć przycisk **RCC**, aby rozpocząć, zerować lub przywrócić odliczanie.
- Aby przywrócić odliczanie do wartości zero, po przerwaniu odliczania należy nacisnąć przycisk **ALARM ON/OFF** lub jednocześnie nacisnąć przyciski **UP** oraz **DOWN**.
- Po zakończeniu odliczania zabrmi sygnał akustyczny. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał.
- Aby przywrócić zwykły tryb wyświetlania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **C/F** przez około 2 sekundy.

f) Wyświetlanie faz księżyca

- W górnej części po prawej stronie wyświetlacza wyświetlać się będzie jedna z 8 różnych faz księżyca.
- Poszczególne fazy księżyca określane są na podstawie kalendarza.



= now



= pełnia

g) Termometr

- Krótco naciskać przycisk **C/F**, aby przełączać między jednostkami temperatury: °C (Celsiusz) oraz °F (Fahrenheit).
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy zakres pomiarowy, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik HH.H.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zakresu pomiarowego, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik LLL.

h) Wyświetlanie godziny dla różnych stref czasowych

- W trybie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk **TIME SET**. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy godzina wybranej strefy czasowej. W górnej części wyświetlacza zaświeci się wskaźnik ZONE.
- Ponownie nacisnąć przycisk **TIME SET**, aby wyświetlić czas lokalny.

i) Wyświetlanie tygodnia kalendarzowego

Między wskaźnikiem dni tygodnia oraz termometrem wyświetla się bieżący tydzień kalendarzowy (wskaźnik: KW).

j) Format wyświetlania godziny 12/24

- Krótco nacisnąć przycisk **UP**, aby przełączyć format wyświetlania godziny.
- W przypadku formatu 12-godzinnego po lewej stronie podanego czasu pojawi się wskaźnik AM lub PM.
 - AM: od północy do 11:59 w południe
 - PM: 12:00 w południe do 23:59

Obsługa i czyszczenie

- Produkt nie wymaga konserwacji z wyjątkiem wymiany baterii oraz okresowego czyszczenia.
- Nie stosować żadnych ściernych ani chemicznych środków czyszczących.
- W celu wyczyszczenia produktu nie można zanurzać go pod wodą.
- Podczas czyszczenia nie należy zbyt mocno naciskać na powierzchnie, aby uniknąć zarysowań.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej, czystej i niestrzępiącej się szmatki. W przypadku cięższych zabrudzeń szmatkę należy zmoczyć w letniej wodzie. Ponadto należy użyć mydła lub łagodnego środka czyszczącego.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami oraz pozostałymi, stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

→ Deklarację zgodności tego produktu można znaleźć pod adresem www.conrad.com.

Utylizacja

a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Usunąć wszystkie włożone baterie/akumulatory i wyrzucić je oddzielnie od produktu.

b) Baterie/akumulatory

Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.



Zawierające szkodliwe substancje baterie/akumulatory oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenie znajduje się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Zasilanie	2 x bateria AA (brak w zestawie)
Warunki pracy	0 do +50 °C, 20 – 90 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania.....	0 do +50 °C, 20 – 90 % wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	230 x 163 x 28 mm
Waga	394 g



To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).
Wszystkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE. V1_0714_02-ETS-Mkd