

Vezeték nélküli kapcsoló készlet
Rend. sz.: 1208454

Rendeltetés:

A készülékek csak beltéri használatra alkalmasak, tehát védeni kell őket nedvességtől, közvetlen napsugárzástól, ill. nagy melegtől.

A készlet egy db rádiójel vezérléses távirányítót és 3 db dugaszoló aljzatos vevőt tartalmaz.

Mindegyik vevővel egy-egy elektromos készülék tetszés szerint be- és kikapcsolható (max. 1000 W teljesítményű). Ehhez a kapcsolandó készülék dugóját a vevőkészülék dugaszoló aljzatába kell dugni.

Figyelem!

A készlet nem alkalmas arra, hogy motorral rendelkező elektromos szerszámokat, pl. fűrógépet, fűrészt stb. vezéreljen! Ha ezt az utasítást nem tartja be, az személyek és tárgyak károsodásához vezethet!

Megjegyzés: Az útmutató megértéséhez szolgáló ábrák a német útmutatóban tekinthetők meg, a feliratok fordítását közöljük.

Elemcsere

A rádiójel vezérléses távirányítóhoz egy 12V-os CN 23A típusú elem szükséges. Az új elemet a pólusokra ügyelve helyezze be a távirányító elemtartójába.

A dugaljas vevőkészülékek a hálózatról kapják a tápfeszültséget (230 V), és nem igényelnek elemet.

Be-kikapcsolás a távirányítóval

Nyomja a távirányító megfelelő BE (ON) ill. KI (OFF) gombját, hogy a kívánt vevőkészüléket be ill. kikapcsolja. A gomb nyomásánál felvillan a jelzőlámpa. Ha egy gomb nyomásánál a jelzőlámpa csak gyengén vagy egyáltalán nem világít, vagy a hatótáv jelentősen csökken, a távirányítóban az elemet ki kell cserélni.

A vevőkészüléken LED világít, ha a készülék be van kapcsolva.

Figyelem!

A vevőkészüléken kikapcsolt állapotban is van hálózati feszültség (230 V, 50 Hz).

A csatorna változtatása (csak akkor szükséges, ha zavarok lépnek fel)

A távirányító hátoldalán egy tolókapcsoló van 4 állással. Ezzel lehet a távirányítón a csatornákat átkapcsolni.

A dugaljas vevőkészüléken a felragasztott címke („A”, „B” vagy „C”) alatt két forgókapcsoló található.

A felső forgókapcsolóval állítható be a csatorna. A csatornának a távirányítón és a vevőkészüléken azonosnak kell lennie (az ábrán pl. a „4-es” csatorna látható).

Ábra felirat:

KANAL = csatorna

TASTENPAAR = billentyűpár

Ha pl. a távirányító a „2” csatornára van állítva, a vevőn a forgókapcsolót is a „2” csatornára kell kapcsolni.

Az alsó forgókapcsolón állítható be, hogy a távirányító melyik billentyűpárjára (ON/OFF) reagáljon a vevőkészülék. A forgókapcsolón az „1”-es az „A” billentyűpárhoz, a „2”-es az „B” billentyűpárhoz tartozik, stb. (ld. az ábrát).

Bővítés kiegészítő dugaszoló aljzatos vevőkkel

Egy távirányítóval több különböző dugaljas vevőt vezérelhet egymástól függetlenül. Maximálisan 16 vevőt lehet egyenként vezérelni.

Ehhez mindegyik vevőt megfelelően be kell állítani.

Az első 4 vevőt az „1” csatornára, a második 4 vevőt a „2” csatornára, a harmadik 4 vevőt a „3” csatornára, és a negyedik 4 vevőt a „4” csatornára kell beállítani. (Ld. az ábrákat.)

A távirányító tolókapcsolóját mindig a megfelelő csatornára kell állítani.

Lehetőség van arra is, hogy egy billentyűpárral (A, B, C vagy D) több vevőt egyidejűleg be vagy ki kapcsoljunk. Ehhez az összes vevőnél azonos csatornát kell beállítani, a távirányítón pedig azonos billentyűpárt (az „1” az „A”-hoz, a „2” a „B”-hez tartozik, stb.).

Műszaki adatok:

Rádiójel vezérléses távirányító:

Hatótáv: max. 25 m
Elem: 12V-os 23A típusú alkáli elem

Dugaszoló aljzatos vevőkészülék:

Hálózati feszültség: 230 V/50 Hz
Kapcsolási teljesítmény: 1000 W
Áramfelvétel: kb. 0,5W
Frekvencia: 434 MHz



Ne végezzen önállóan javítást a készüléken!

Garancia

A gyártó 2 évig vállal kötelezettséget a vásárlás napjától kezdődően az anyag- és kivitelezési hibák javítására, ha a készüléket a megfelelő módon használják és rendszeresen karbantartják. A garancia feltétele, hogy illetéktelen változtatás vagy sajátkezű javítási kísérlet nem történik.

Nem tarthat igényt garanciális javításra a következő esetekben:

- Kezelési hiba
- Kimerült elemek vagy hibás akkuk
- Téves kódolás/csatornaválasztás
- Más rádiójel vezérléses átvitelű készülékek (pl. mobiltelefon) által okozott zavar
- Idegen behatás
- Mechanikus károsodás
- Nedvesség által okozott károk
- A garancialevél hiánya

A gyártó nem vállal felelősséget olyan károokra, amelyek közvetlenül vagy közvetve a termék általi zavarásból származnak.

Biztonsági tudnivalók

- Olyan termék- vagy személyi károkért, amelyek az útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából, szakszerűtlen kezelésemből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából származnak, a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget, ezekre a garancia nem érvényes.
- Ne használja a terméket kórházban vagy más gyógyászati intézményben. Bár a rendszer viszonylag gyenge rádiójeleket sugároz, ezek az életfontosságú műszerek működését károsan befolyásolhatják.
- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a berendezés önkényes átépítése vagy átalakítása tilos.
- A készülék I. érintésvédelmi osztályú. Csak szabványos hálózati dugaszoló aljzatról (230 VAC/50Hz) működtethető. Gyerekek kezébe nem való.
- Ne szedje szét a terméket! Életveszélyes áramütés veszélye áll fenn!
- A csomagolóanyagot ne hagyja szanaszét heverni.
- A készülék csak száraz beltéri helyiségben üzemelhet (fürdőszobában, nedves helyiségekben nem). Kerülje a készülék nedvességgel való érintkezését.
- Kezelje óvatosan a készlet elemeit, óvja ütéstől, lökéstől, és ne ejtse le.