



NAVODILA ZA UPORABO

Kvarčna budilka TFA 98.1054

Kataloška št.: **56 23 67**



Kazalo

| | |
|--|---|
| Funkcije | 2 |
| Upravljanje | 2 |
| Običajen način | 2 |
| A. Nastavitev trenutnega časa | 2 |
| B. Nastavitev časa bujenja | 2 |
| C. Aktivacija ali deaktivacija budilke | 3 |
| D. Nastavitev odštevalnika časa in štoparice | 3 |
| Štoparica | 3 |
| Odštevalnik časa | 3 |
| Vzdrževanje | 3 |
| Garancijski list | 4 |

Funkcije

- Idealna za na pot
- Notranja temperatura (°C/°F)
- Prikaz datuma in dneva v tednu
- Budilka s funkcijo dremeža
- Odštevalnik časa in štoparica
- Z gumbno baterijo tipa CR2025

Upravljanje

- Odstranite prekinitveni trak za baterijo na zadnji strani naprave. Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.

Običajen način

- Prikaz v običajnem načinu: čas (ure, minute) in po potrebi simbol za bujenje in funkcijo dremeža, datum (mesec, dan), dan v tednu, temperatura.
- S pritiskom tipke "MODE" se za eno sekundo pojavi čas bujenja.
- S tipko "DOWN" lahko izbirate med 12- ali 24-urnim prikazom časa.
- S tipko "°C/°F" lahko izbirate med prikazom temperature v °C ali °F.

A. Nastavitev trenutnega časa

- Prestavite stikalo v položaj 'T.SET' (TIME SET). Prikaz ur utripa. Nastavite ure s tipko "UP" in "DOWN".
- Pritisnite tipko "MODE". Prikaz minut utripa. Nastavite minute s tipko "UP" in "DOWN".
- Pritisnite tipko "MODE". Vse 4 cifre utripajo. Nastavite leto s tipko "UP" in "DOWN".
- Pritisnite tipko "MODE". Prikaz meseca utripa. Nastavite mesec s tipko "UP" in "DOWN".
- Pritisnite tipko "MODE". Prikaz dneva utripa. Nastavite dan s tipko "UP" in "DOWN".
- Prestavite stikalo v položaj 'NORMAL'. S tem so nastavitev časa in koledarja zaključene.

B. Nastavitev časa bujenja

- Prestavite stikalo v položaj 'AL.SET' (ALARM SET). Prikaz ur utripa. Nastavite ure časa bujenja s tipko "UP" in "DOWN".
- Pritisnite tipko "MODE". Prikaz minut utripa. Nastavite ure časa bujenja s tipko "UP" in "DOWN".
- Ponovno pritisnite tipko "MODE". Nastavitev za trajanje prekinitve signala bujenja (funkcija dremeža) utripa. Nastavite minute (1 do 60 min) s tipko "UP" in "DOWN".
- Prestavite stikalo v položaj 'NORMAL'. S tem so nastavitev časa bujenja zaključene.

C. Aktivacija ali deaktivacija budilke

- Stikalo "SNZ/ALM ON/OFF" prestavite v položaj "ALM ON". Na prikazovalniku se pojavi simbol za bujenje. Funkcija bujenja je aktivirana.
- Ko se signal bujenja aktivira, ga deaktivirate s pritiskom poljubne tipke.
- Po nastavitev časa bujenja stikalo "SNZ/ALM ON/OFF" prestavite v položaj "SNZ" za aktivacijo funkcije dremeža. Na prikazovalniku se pojavi simbol za funkcijo dremeža Zz.
- Ko zvoni budilka, aktivirate funkcijo dremeža s pritiskom tipke "SNZ". Signal bujenja se nato prekine za nastavljen čas.
- Za deaktivacijo budilke prestavite stikalo v položaj "ALM OFF".

D. Nastavitev odštevalnika časa in štoparice.

- Prestavite stikalo v položaj 'TIMER'. Na prikazovalniku se pojavi napis 00.00.

Štoparica

- Za začetek prištevanja in ustavitev pritisnite tipko "SNZ". Prikazano vrednost ponastavite na 0:00 s pritiskom tipke "MODE".

Odštevalnik časa

- Pritisnite tipko "MODE". Na prikazovalniku se pojavi napis 29.59. Ponovno pritisnite tipko "MODE". Prikaz ur utripa. Nastavite ure s tipko "UP" in "DOWN". Ponovno pritisnite tipko "MODE". Prikaz minut utripa. Nastavite minute s tipko "UP" in "DOWN". Ponovno pritisnite tipko "MODE". Prikaz sekund utripa. Nastavite sekunde s tipko "UP" in "DOWN".
- Nastavitev potrdite s pritiskom tipke "SNZ".
- Za začetek odštevanja in ustavitev pritisnite tipko "SNZ". Prikazano vrednost ponastavite na 0:00 s pritiskom tipke "MODE".

Vzdrževanje

- Če naprava ne deluje pravilno, potem s koničastim predmetom pritisnite tipko "RESET" v baterijskem predalu.
- Ko prikaz ali signal bujenja postane šibkejši, zamenjajte baterijo. Izvlecite baterijski predal in vanj vstavite litijevo baterijo tipa CR2025. Pri tem mora + pol kazati navzgor. **Pozor:** Prosimo, da odsluženih naprav in praznih baterij ne mečete med gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Prosimo, da naprave ne poskušate popravljati. V primeru reklamacij se obrnite na svojega trgovca. Prosimo, da pred reklamacijo zamenjate baterijo. V primeru odpiranja naprave ali nepravilne uporabe izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremenjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kvarčna budilka TFA 98.1054**
Kat. št.: **56 23 67**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.