



NAVODILA ZA UPORABO

Mini LED-lučka na pritisk Basetech

Kataloška št.: 57 24 55

BASETech

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Značilnosti	2
Varnostni napotki	2
Napotki za uporabo baterij in akumulatorjev	3
Vstavljanje oz. menjava baterij/akumulatorjev	3
Vklop/izklop	3
Pritrditev na steno	3
Odstranjevanje	4
a) Splošno	4
b) Odstranjevanje baterij/akumulatorjev	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

Predvidena uporaba

Izdelek lahko služi kot zasilna razsvetljava ali kot kratkotrajna osvetljava na mestih, kjer ni na voljo omrežne napetosti oz. ko ne želite polagati kablov.

Ta izdelek ustreza zakonskim nacionalnim in evropskim zahtevam.

Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Pred uporabo izdelka v celoti in pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati.

Vsebina paketa

- Mini LED-lučka na pritisk s stenskim držalom in obojestranskim lepilnim trakom
- Navodila za uporabo

Značilnosti

- Potrebujete 3 baterije tipa AAA/Micro (ali 3 akumulatorje)
- Gumb za vklop/izklop (pritisnite neposredno na prozorno krovno ploščo)
- Priloženo snemljivo stensko držalo za pritrditev z lepljenjem
- Vgrajena bela LED

Varnostni napotki

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje naprave na lastno pest nista dovoljena.
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Vsebuje majhne sestavne dele in baterije, ki jih otrok lahko pogoltne.
- Izdelek zaščitite pred vlago in mokroto. Uporabljajte ga samo v suhih zaprtih prostorih. Ne izpostavljajte ga vročini ($>35\text{ }^{\circ}\text{C}$) in mrazu ($<0\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašemu otroku lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.

Napotki za uporabo baterij in akumulatorjev

- Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Stekle ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Baterij/akumulatorjev nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih baterij ne smete polniti, saj obstaja nevarnost eksplozije! Polnite izključno za to predvidene akumulatorje. Za polnjenje uporabite ustrezen polnilnik.
- Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).
- Ne mešajte baterij oz. akumulatorjev v različnih stanjih (polne in delno polne baterije oz. akumulatorji).
- Navadnih baterij nikoli ne mešajte z akumulatorji. Uporabite ali 3 baterije ali 3 akumulatorje.
- Če izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije/akumulatorje. V nasprotnem primeru lahko baterije/akumulatorji stečejo in poškodujejo izdelek.

Vstavljanje oz. menjava baterij/akumulatorjev

- Odstranite pokrov baterijskega predala na spodnji strani in vstavite 3 baterije tipa AAA/Micro z upoštevanjem pravilne polarnosti (upoštevajte plus/+ in minus/-), npr. baterije Conrad pod kat. št. 65 22 78 (naročite 3 x). Uporabite lahko tudi 3 akumulatorje.
- Ponovno namestite pokrov baterijskega predala, tako da zaskoči.
- Baterije oz. akumulatorje je treba zamenjati, ko LED ob vklopu sveti šibko oz. sploh več ne sveti.

Vklop/izklop

Za vklop oz. izklop svetilke pritisnite neposredno na prozorni pokrov.

Pritrditev na steno

Na hrbtni strani svetilke najdete snemljivo stensko držalo. Držalo rahlo potisnite v smeri sredine naprave (glejte puščice na hrbtni strani), tako da ga lahko odstranite.

Če obojestranski lepilni trak še ni prilepljen na stenskem držalu, potem ga najprej prilepite na stensko držalo.

Stensko držalo prilepite na stabilno, čisto, gladko in nemastno površino.

Prosimo, upoštevajte, da lahko zaradi kemičnih reakcij med obojestranskim lepilnim trakom stenskega držala in površino, na katero ste pritrdili držalo, pride do obarvanj te površine.

Svetilko vstavite v stensko držalo od zgoraj, tako da zaskoči v držalu.

Odstranjevanje

a) Splošno



Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

b) Odstranjevanje baterij/akumulatorjev



Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano!



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved odlaganja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varovanju okolja.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 4,5 V= (3 x 1,5 V baterija ali 3 x akumulator tipa AAA/Micro)

Poraba toka: pribl. 30–40 mA

Žarnica: 1 bela LED, ni zamenljiva

Mere: 67 x 67 x 26 mm (brez stenskega držala)

Teža: 35 g (brez stenskega držala)

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Mini LED-lučka na pritisk Basetech**

Kat. št.: **57 24 55**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248

www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.