

Elektronický teploměr s vlhkoměrem



Obj. č.: 10 13 60

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup elektronického teploměru s vlhkoměrem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti

- Kontrola klimatu v místnosti
- Teplota v místnosti a relativní vlhkost vzduchu
- Trvalé zobrazení denních maximálních a minimálních hodnot s automatickým vynulováním
- Další paměť pro maximální a minimální hodnoty s manuálním vynulováním
- Lze postavit nebo zavěsit na stěnu
- Včetně baterie

Přípevnění

Teploměr/vlhkoměr upevněte pomocí šroubu nebo hřebíku za stojánek nebo jej o výklopný stojánek opřete. Vyhněte se blízkosti topných těles a přímému slunečnímu záření.

Uvedení do provozu a obsluha

Otevřete přihrádku na baterie a sejměte z baterie izolační pásek nebo vložte novou baterii. Odstraňte ochrannou fólii z displeje.

Denní maximální a minimální hodnoty se vynulují automaticky v určitý čas. Za tím účelem musíte nastavit aktuální čas. Hned po vložení baterie nebo po stisknutí tlačítka MODE na 3 sekundy se dostanete do režimu nastavení. Ukazatel hodin na horním displeji bliká („curr. Time“ = aktuální čas). Pomocí tlačítka „+/-“ nastavte požadovanou hodinu. Znovu stiskněte tlačítko MODE a stejným způsobem nastavte minuty. Po stisknutí tlačítka R přejdete zpátky do normálního režimu.

Horní displej zobrazuje teplotu s denními maximálními a minimálními hodnotami, dolní displej relativní vlhkost vzduchu s denními maximálními a minimálními hodnotami.

Pomocí přepínače „°C/°F“ můžete přepínat mezi jednotkou teploty „°C“ a „°F“.

Paměť pro maximální a minimální hodnoty s denním automatickým nulováním:

Přednastavené je každodenní vynulování denních maximálních a minimálních hodnot v 0 hodin. Chcete-li tento čas změnit, stiskněte krátce tlačítko MODE. Ukazatel hodin na dolním displeji bliká („auto Reset“). Pomocí tlačítka „+/-“ nastavte požadovanou hodinu. Znovu stiskněte tlačítko MODE a stejným způsobem nastavte minuty. Po stisknutí tlačítka R přejdete zpátky do normálního režimu.

Paměť pro maximální a minimální hodnoty s manuálním vynulováním

V normálním režimu stiskněte krátce tlačítko R. Asi na 5 sekund se Vám zobrazí maximální a minimální hodnoty z paměti s manuálním vynulováním.

Chcete-li je vyresetovat na aktuální hodnoty, podržte tlačítko R na 5 sekund stisknuté. Na displeji se objeví písmeno „M“.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do elektronického teploměru s vlhkoměrem. Případně opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ořtesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Elektronický teploměr s vlhkoměrem nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Rozsah měření	
Teplota	-50 °C až +70 °C (-58 °F až +158 °F)
Vlhkost vzduchu	20 až 99 % rF
Přesnost	
Teplota	±1 °C (±1,8 °F)
Vlhkost vzduchu	±4 % od 35 do 75 %, jinak ±5 % rF
Napájení	1x baterie AAA 1,5 V



Záruka

Na elektronický teploměr s vlhkoměrem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/10/2016