



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## Digitális hő- és páratartalommérő műszer

R.sz.: 101360.

• Figyelem: A tönkrement készülékeket és kimerült elemeket ne dobja a háztartási hulladékba! A környezetkímélő selejtezés érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

### Jellemző tulajdonságok:

- a helyiségklíma ellenőrzésére.
- a helyiség hőmérséklete és relatív páratartalma
- a napi maximum- és minimum-érték állandó kijelzése automatikus kinullázással
- kiegészítő maximum- és minimum-érték tároló kézi kinullázással
- felállítható vagy falra akasztható
- elemmel együtt.



### Műszaki adatok:

Mérési tartomány:

Hőmérséklet: -50 °C-tól +70 °C-ig (-58 °F-tól +158 °F-ig)

Páratartalom: relatív, 20%-tól 99% -ig

Pontosság:

Hőmérséklet:  $\pm 1$  °C ( $\pm 1,8$  °F)

Páratartalom:  $\pm 4\%$  a 35%-tól 75%-ig, egyébként  $\pm 5\%$  relatív

Elem: 1,5 V-os mikroelem

### Elhelyezés:

A hő- és páratartalom-mérő műszert az akasztójánál egy szögre vagy egy csavarra lehet akasztani, vagy a kihajtható állványon fel lehet állítani. Kerülje fűtőtestek közelségét és a közvetlen napsütést.

### Kezelés:

- Nyissa ki az elemtartót, és vegye ki az elemmegszakító szalagot, vagy rakjon be új elemet. Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
- A napi maximum- és minimum-érték automatikusan kinullázódik egy adott időpontban. Ehhez be kell állítani az aktuális pontos időt. Az elem berakása után közvetlenül, vagy a Mode (üzemmód) gomb 3 másodpercig tartó megnyomása után a beállítási üzemmódba jut. A felső kijelzőn villog az óra számjegye ("curr. time" = aktuális óraidő) Állítsa be a + - gombbal a kívánt órát. Nyomja meg még egyszer a Mode gombot, és ugyanúgy állítsa be a kívánt percet. Az R-gomb megnyomásával visszajut a normál üzemmódba.
- A felső kijelző a hőmérsékletet mutatja a napi maximum- és minimum-értékkel együtt, míg az alsó kijelző a relatív páratartalmat a napi maximum- és minimum-értékkel együtt.
- A „°C/°F” gombbal választhat a hőmérséklet-kijelzés °C és °F mértékegysége között.

### Maximum/minimum tároló napi automatikus kinullázással:

- A napi maximum- és minimum-érték automatikus kinullázási időpontjának a gyári beállítása 0 óra. Ha meg akarja változtatni ezt az időpontot, nyomja meg röviden a Mode-gombot. Az óra kijelzett számjegye elkezd villogni az alsó kijelzőn („auto Reset”). Állítsa be a + - gombbal a kívánt órát. Nyomja meg még egyszer a Mode gombot, és ugyanúgy állítsa be a kívánt percet. Az R-gomb megnyomásával visszajut a normál üzemmódba.

### Maximum/minimum tároló kézi kinullázással:

- Normál üzemmódban nyomja meg röviden az R-gombot, 5 másodpercig megjelenik a napi maximum- és minimum-érték a kézi tárolóból.
- A pillanatnyi értékekre történő visszaállítás céljából az R-gombot 5 másodpercig nyomja meg. A kijelzőn az "M" kiírás jelenik meg.

### Karbantartás:

- Cserélje ki az elemet, ha csökkenni kezd a kijelző kontrasztja.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- A készülék felnyitása vagy a szakszerűtlen kezelése esetén megszűnik a garancia.