



## NAVODILA ZA UPORABO

# Digitalni odštevalnik/prištevalnik časa 10102

Kataloška št.: 67 20 00

## Kazalo

Varnostni napotki .....	2
Opis .....	2
Priprava na uporabo .....	2
Funkcija prištevanja .....	2
Funkcija odštevanja .....	3
Nastavitev časa .....	3
Začetek/ustavitev odštevanja .....	3
Funkcija ponastavite .....	3
Tehnični podatki .....	3
Odstranjevanje odsluženih električnih in elektronskih naprav .....	3
Odstranjevanje odsluženih baterij .....	3
Garancijski list .....	5

## Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## Opis

Ta digitalni timer je opremljen s funkcijo prištevanja in odštevanja.

Na zadnji strani timerja se nahaja podstavek z magnetnim držalom.

Ta model je primeren za kuhanje/šport in povsod tam, kjer je potrebno natančno merjenje časa.

## Priprava na uporabo

Odprite baterijski predal na zadnji strani timerja. Odstranite varnostne trakove in ponovno vstavite baterije z upoštevanjem pravilne polarnosti. Nato se aktivira prikazovalnik.

## Funkcija prištevanja

Za aktivacijo merjenja časa pritisnite tipko „START/STOP“. Ta timer prišteva do maks. 99 minut in 59 sekund.

Za ustavitev merjenja časa pritisnite tipko „START/STOP“.

## Funkcija odštevanja

### Nastavitev časa

#### **Nastavitev minut:**

Nastavite minute s tipko „MIN“.

Za pospešeno nastavitev tipko pritisnite in držite.

#### **Nastavitev sekund:**

Nastavite sekunde s tipko „SEC“.

Za pospešeno nastavitev tipko pritisnite in držite.

### Začetek/ustavitev odštevanja

Za začetek ali ustavitev odštevanja pritisnite tipko „START/STOP“.

Ko je odštevanje zaključeno, se za 30 sekund aktivira zvočni alarm, nastavljen čas odštevanja pa je spet prikazan na prikazovalniku.

Za ročni izklop alarma pritisnite tipko „START/STOP“.

## Funkcija ponastavitev

Za ponastavitev prikazovalnika na nič hkrati pritisnite in držite tipko „MIN“ in „SEC“.

## Tehnični podatki

Tip baterije: ..... 1 x gumbna baterija tipa LR44

## Odstranjevanje odsluženih električnih in elektronskih naprav



V namen varstva okolja in za karseda popolno recikliranje uporabljenih surovin je potrošnik zavezan oddati odslužene in pokvarjene naprave na javnem zbirališču odpadnih električnih naprav. Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču odpadne elektronske opreme, saj tovrstno recikliranje omogoča najboljše možno predelavo surovin.

## Odstranjevanje odsluženih baterij



Uporabnik je zakonsko zadolžen vrniti odslužene baterije. Metanje odsluženih baterij med gospodinjske odpadke je prepovedano! Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s simbolom s prečrtanim smetnjakom. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Pod simbolom se nahaja kratica za nevarno snov, ki jo vsebuje izdelek: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Neuporabne baterije lahko brezplačno vrnete na ustreznih zbirališčih svojega lokalnega komunalnega podjetja ali na podajalnih mestih, kjer se prodajajo baterije. Tako boste izpolnili svojo zakonsko dolžnost in prispevali k varstvu okolja!

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2018 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Digitalni odštevalnik/prištevalnik časa 10102**

Kat. št.: **67 20 00**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

### Prodajalec:

### Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**