



NAVODILA ZA UPORABO

## **Radijsko vodena ura za železniško postajo**

Kataloška št.: 67 20 32

## Kazalo

|  |   |
|--|---|
| Priprava ure na obratovanje .....                                    | 2 |
| Način sprejema časovnega signala .....                               | 2 |
| Ročna nastavitvev časa (ko sprejem časovnega signala ni možen) ..... | 2 |
| Ponastavitev .....   | 2 |
| Varnostni napotki .....  | 3 |
| Odstranjevanje .....   | 3 |
| Izjava o skladnosti .....  | 3 |
| Garancijski list .....   | 4 |

## Priprava ure na obratovanje

V baterijski predal vstavite baterijo (1 x LR6, 1,5 V, tipa AA) v skladu s skico na zadnji strani ure.

Kazalci (sekundni, minutni, urni) se premaknejo na 12:00 in radijsko vodena ura preklopi v način sprejema.

## Način sprejema časovnega signala

### a) Samodejna aktivacija po vstavljanju baterije

### b) Ročna aktivacija sprejema

Za ročno aktivacijo sprejema pritisnite in več kot 3 sekunde držite gumb WAVE. Kazalci (sekundni, minutni, urni) se premaknejo na 12:00 in radijsko vodena ura preklopi v način sprejema. Potem ko naprava uspešno sprejme signal, se kazalci samodejno premaknejo tako, da prikazujejo trenutni čas. Sprejem signala lahko traja od 3 do 10 minut. Če naprava ne more sprejeti časovnega signala, potem začne ura teči od 12:00 naprej.

Ura se po naslednjem uspešnem sprejemu časovnega signala samodejno nastavi.

## Ročna nastavitvev časa (ko sprejem časovnega signala ni možen)

Za aktivacijo ročne nastavitve časa pritisnite in dlje kot 3 sekunde držite gumb SET. Dokler držite gumb SET, se bo minutni kazalec premikal naprej. Če gumb SET samo kratko pritisnete, se minutni kazalec z vsakim pritiskom premakne za eno minuto. Če gumba ne pritisnete dlje kot 6 sekund, potem nastavitve velja kot zaključena.

Ura se po naslednjem uspešnem sprejemu časovnega signala samodejno nastavi.

## Ponastavitev

Po menjavi baterije kratko pritisnite gumb RESET na zadnji strani naprave.

### Napotki:

1. Za zagotovitev pravilnega delovanja vaše radijsko vodene stenske ure, priporočamo, da vsako leto zamenjate baterijo. Potem ko vstavite novo baterijo in pritisnete gumb RESET, se radijsko vodena ura nastavi na 12:00 in začne samodejno sprejemati časovni signal.
2. Če ure dalj časa ne nameravate uporabljati, prosimo, da odstranite baterijo.

## Varnostni napotki

Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Ne jamčimo za posledično in materialno škodo ali za telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov!

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje naprave na lastno pest nista dovoljena.
- Naprave ne smete izpostavljati močnim mehanskim obremenitvam. • Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašemu otroku lahko nevarna igrača.
- Baterije hranite izven dosega otrok. Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo.
- Navadnih baterij nikoli ne polnite. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Pazite, da baterij ne boste razstavljali, metali v ogenj ali da ne bo prišlo do kratkega stika.
- Vzdrževalna dela in popravila lahko izvajajo le strokovnjaki v specializiranih delavnicah.

Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali na drugega strokovnjaka.

## Odstranjevanje

### Odstranjevanje odsluženih električnih in elektronskih naprav



V namen varstva okolja in za karseda popolno recikliranje uporabljenih surovin je potrošnik zavezan oddati odslužene in pokvarjene naprave na javnem zbirališču odpadnih električnih naprav. Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču odpadne elektronske opreme, saj tovrstno recikliranje omogoča najboljše možno predelavo surovin.

### Odstranjevanje odsluženih baterij



Uporabnik je zakonsko zadolžen vrniti odslužene baterije. Metanje odsluženih baterij med gospodinjske odpadke je prepovedano!



Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s simbolom s prečrtanim smetnjakom. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Pod simbolom se nahaja kratica za nevarno snov, ki jo vsebuje izdelek: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec.

Odslužene baterije lahko brezplačno vrnete na ustreznih zbirališčih vašega lokalnega podjetja za odstranjevanje odpadkov ali v trgovinah, kjer se prodajajo baterije. Tako boste izpolnili svojo zakonsko dolžnost in prispevali k varovanju okolja!

## Izjava o skladnosti

S tem podjetje GLUNZ GmbH, Herdstrasse 13, 78166 Donaueschingen, Nemčija, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve in predpise direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti s podpisom in datumom lahko zahtevate na elektronskem naslovu Sales@Glunz.eu.

**Države, v katerih so izpolnjene zahteve Direktive o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE):**

Vse države EU, Švica in Norveška.





## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijsko vodena ura za železniško postajo**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Kat. št.: **67 20 32**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**