

## Funktionen:

- ▶ DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
- ▶ 12/24h Anzeige
- ▶ Zeitzoneneinstellung: -12/+12h
- ▶ Dauerkalender bis 2054
- ▶ Datum und Wochentag Anzeige
- ▶ Temperaturanzeige in °C oder °F
- ▶ Wochentagsanzeige in 7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Dänisch, Holländisch, Spanisch
- ▶ Alarm mit Weckwiederholung
- ▶ Innentemperaturmessbereich: -9.9°C ~ 59.9°C
- ▶ Stromversorgung: 2 x 1.5V, AA Mignon R06 (nicht im Lieferumfang)

## Info:

- ▶ Beim Einlegen der Batterien blinken kurzzeitig alle Symbole auf und es ertönt ein Signalton.
- ▶ Sollte der Funkempfang fehlschlagen, betätigen die **Reset** Taste auf der Rückseite der Uhr mit einem spitzen Gegenstand.

## Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Drücken und halten Sie die **“SET”** Taste für 2 Sekunden, die 12/24h Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie **“▲”** und **“▼”** um das gewünschte Zeitformat einzustellen.
- ▶ Mit der **“SET”** Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Zeitzonenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie **“▲”** oder **“▼”** um die gewünschte Zeitzone einzustellen.
- ▶ Mit der **“SET”** Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie **“▲”** oder **“▼”** um die gewünschte Stunde einzustellen.
- ▶ Mit der **“SET”** Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie **“▲”** oder **“▼”** um die gewünschte Minute einzustellen.
- ▶ Mit der **“SET”** Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie **“▲”** oder **“▼”** um das gewünschte Jahr einzustellen.
- ▶ Mit der **“SET”** Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie **“▲”** oder **“▼”** um den gewünschten Monat einzustellen.
- ▶ Mit der **“SET”** Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Tagessanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie **“▲”** oder **“▼”** um den gewünschten Tag einzustellen.
- ▶ Mit der **“SET”** Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Sprache für den Wochentag beginnt zu blinken. Drücken Sie **“▲”** und **“▼”** um den gewünschten Wochentag einzustellen.
- ▶ Mit der **“SET”** Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe und beenden den Einstellungsprozess.

## Info:

- ▶ Nach 30 Sekunden ohne drücken einer Taste, kehrt die Uhr automatisch in den normalen Zeitanzeigemodus zurück.

## Alarmeinstellung:

Drücken Sie die **ALARM** Taste. Auf dem LCD-Display erscheint das “” – Symbol.

- ▶ Drücken und halten Sie die **ALARM** Taste für 2 Sekunden, die Stunden der Alarmzeit beginnen zu blinken. Drücken Sie “▲” oder “▼” um die gewünschte Stunde einzustellen. Drücken Sie die **ALARM** Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen.
- ▶ Die Minuten der Alarmzeit beginnen zu blinken. Drücken Sie “▲” oder “▼” um die gewünschte Minute einzustellen. Drücken Sie die **ALARM** Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellungsprozess zu beenden.
- ▶ Um den täglichen Alarm Ein- oder Auszuschalten, drücken Sie die **ALARM** Taste.

### **Info:**

- ▶ Nach 30 Sekunden ohne drücken einer Taste, kehrt die Uhr automatisch in den normalen Zeitanzeigemodus zurück.
- ▶ Der Alarm ertönt für 2 Minuten, wenn Sie ihn nicht mit einer beliebigen Taste unterbrechen. In diesem Fall ertönt der Alarm erneut nach 24 Stunden.
- ▶ Der ansteigende Alarm steigert sich innerhalb der 2 Minuten 4 mal in der Frequenz.

## Automatische Weckwiederholung:

- ▶ Gehen Sie wie folgt vor, um die Automatische Weckwiederholung zu aktivieren: Während der Alarm ertönt, drücken Sie die **SNOOZE** Taste, um die automatische Weckwiederholung zu aktivieren.
- ▶ Der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten.
- ▶ Die Weckwiederholung kann unterbrochen werden, durch Drücken einer beliebigen anderen Taste.

## °C/°F Temperaturanzeige:

- ▶ Die Temperatur kann in °C oder °F angezeigt werden. Drücken Sie die “▼” Taste, um die Anzeige zu ändern.

## Funkuhrsignal:

- ▶ Nach einem Batteriewechsel oder einem Neustart sucht die Uhr automatisch innerhalb von 7 Minuten nach dem Funksignal. Das Funksymbol blinkt.
- ▶ Die Uhr synchronisiert automatisch jeden Tag um 1:00 Uhr nachts das DCF-77 Zeitsignal um jegliche Zeitabweichung auszuschließen. Bei einem Fehlempfang (Funksymbol verschwindet), startet ein Neuversuch in der nächsten Stunde. Dieser Prozess kann bis zu 5 mal wiederholt werden.
- ▶ Betätigen Sie die “**WAVE**” Taste um das Funksignal manuell zu empfangen.
- ▶ Drücken Sie die “**WAVE**” Taste während des Funkempfangs um die Suche abubrechen.

### **Info:**

- ▶ Das blinkende Funksymbol verdeutlicht dass die Funksuche gestartet hat.
- ▶ Halten Sie einen Mindestabstand von 2,50 Metern zu jeglichen elektronischen Quellen ein. (Computer, Fernsehgeräte).
- ▶ In Räumen mit Betonwänden ist der Empfang schwach (z.B. Keller). Vermeiden Sie diese Räumlichkeiten oder platzieren Sie die Uhr in der Nähe von einem Fenster.