

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zegar ścienny cyfrowy DCF Techno Line WS 8005

Nr produktu 672155



Dane techniczne

- Zegar DCF-77 sterowany radiowo
- Format czasu 12/24-godzinny
- Opcja ręcznego ustawienia czasu
- Ustawienie strefy czasowej: -12 / +12 h
- Kalendarz do roku 2054
- Wyświetlacz daty i dnia tygodnia
- Wyświetlanie temperatury w ° C lub ° F
- Wyświetlanie dni tygodnia w siedmiu językach: angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, duńskim, holenderskim, hiszpańskim
- Funkcja drzemki
- Termometr: wewnętrzny zakres pomiaru: -9.9°C ~ 59.9°C
- Baterie: 2 x 1.5 V typu AA

Ważne informacje

- Po włożeniu baterii wszystkie symbole na wyświetlaczu na krótko zaświecą się, usłyszysz też sygnał dźwiękowy, po czym rozpocznie się odbiór RCC, trwający 7 minut.
- Jeśli proces automatycznego ustawienia nie powiódł się, naciśnij przycisk Reset na tylnej stronie zegara, używając ostrego narzędzia.

Ręczne ustawienie czasu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” przez 2 sekundy. 12/24-godzinny tryb wyświetlania zacznie migać. Użyj przycisku ▲ lub ▼, aby wybrać format.
- Naciśnij „SET”, aby potwierdzić ustawienia symbol na wyświetlaczu zacznie migać. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ ustaw poprawnie strefę czasową.
- Naciśnij przycisk „SET”, aby potwierdzić ustawienia. Wyświetlacz godziny zacznie migać. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ ustaw prawidłową godzinę.
- Naciśnij przycisk „SET”, aby potwierdzić ustawienie. Wyświetlacz minut zacznie migać. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ ustaw prawidłowe minuty.
- Naciśnij przycisk „SET”, aby potwierdzić ustawienia. Wyświetlacz roku 2004 zacznie migać. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ ustaw prawidłowy rok.


- Naciśnij „SET”, aby potwierdzić ustawienia. Wyświetlacz miesiąca zacznie migać. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ ustaw prawidłowy miesiąc.
- Naciśnij przycisk „SET”, aby potwierdzić ustawienia. Wyświetlacz daty zacznie migać. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ ustaw prawidłową datę.
- Naciśnij przycisk „SET”, aby potwierdzić ustawienia. Wybór języka dla dni tygodnia zacznie migać. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybierz język.
- Naciśnij przycisk „SET”, aby potwierdzić ustawienia, zakończyć procedurę ustawień oraz wejść w tryb zegara.

Informacja

Po 30 sekundach bez naciskania żadnego przycisku, zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień na normalny tryb wyświetlania czasu.

Ustawianie alarmów dziennych

Aby zobaczyć ustawiony czas alarmu pod trybem zegara, naciśnij jeden raz przycisk ALARM.

Wyświetli się ikona .


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM przez 2 sekundy, aż migająca ikona czasu alarmu wyświetli się. Użyj przycisków ▲ i ▼, aby wybrać czas alarmu i krótko naciśnij przycisk ALARM, aby ustawić godzinę alarmu.
- Wyświetlacz godziny czasu alarmu zacznie migać. Użyj przycisków ▲ i ▼, aby ustawić żądaną godzinę. Naciśnij przycisk ALARM, aby potwierdzić ustawienia.
- Wyświetlacz minut czasu alarmu zacznie migać. Użyj przycisków ▲ i ▼, aby ustawić żądane minuty. Naciśnij przycisk ALARM, aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawień.
- Aby włączyć lub wyłączyć alarmy dzienne, naciśnij krótko przycisk ALARM raz.

Informacja

- Po 30 sekundach bez naciskania żadnego przycisku, zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień na normalny tryb wyświetlania czasu.
- Alarm dźwiękowy będzie brzmiał przez 2 minuty, jeśli go nie wyłączysz poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. W tym przypadku alarm automatycznie zostanie powtórzony po 24 godzinach.
- Wzrastający dźwięk alarmu zmienia częstotliwość 4 razy, podczas gdy sygnał alarmowy jest emitowany.

Automatyczna funkcja drzemki


- Postępuj w następujący sposób, aby włączyć automatyczną funkcję drzemki:

Gdy rozlegnie się alarm, naciśnij przycisk SNOOZE, aby włączyć funkcję drzemki. Funkcja drzemki będzie aktywna. Ikona  pojawi się na wyświetlaczu.

- Ta czynność przesunie czas alarmu o 5 minut wstecz, i alarm zrestartuje się w tym czasie.

- Funkcja drzemki może być przerwana przez naciśnięcie dowolnego przycisku.

Wyświetlacz temperatury °C/°F

- Temperatura jest wyświetlana w ° C lub ° F. Krótkie naciśnięcie przycisku  pozwala na przełączanie pomiędzy poszczególnymi jednostkami temperatury.

Odbiór sygnału radiowego

- Zegar automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału DCF po 7 minutach od restartu lub wymiany baterii. Ikona radiowego masztu zacznie migać.

- O 1:00 zegar automatycznie przeprowadzi procedurę synchronizacji z sygnałem DCF, aby poprawić wszelkie odchylenia od dokładnego czasu. Jeśli próba synchronizacji nie powiedzie się (ikona z radiowego masztu zniknie z wyświetlacza), system automatycznie dokona innej próby synchronizacji przy następnej pełnej godzinie. Procedura ta powtarza się łącznie do 5 razy.

- Aby rozpocząć ręczny odbiór sygnału DCF, naciśnij przycisk „WAVE”. Jeśli sygnały nie zostaną odebrane w ciągu 7 minut, wyszukiwanie sygnału DCF zatrzyma się (ikona radiowego masztu zniknie). Uruchom ponownie wyszukiwanie przy następnej pełnej godzinie.

- Aby zatrzymać wyszukiwanie sygnału radiowego, podczas odbioru RC, naciśnij przycisk „WAVE” raz.

Informacja

- Migająca ikona radiowego masztu wskazuje, że odbiór sygnału DCF jest rozpoczęty.

- Ciągłe wyświetlona ikona radiowego masztu wskazuje, że sygnał DCF został odebrany pomyślnie.

- Zaleca się, aby minimalna odległość od wszelkich źródeł zakłóceń (telewizory, komputery, monitory itp.) wynosiła 2.5 m.

- Odbiór radiowy jest słabszy w pokojach z betonowych ścian (np. w piwnicach) oraz w biurach. W takich okolicznościach umieść urządzenie blisko okna.

<http://www.conrad.pl>