

Asztali óra/kvarc-ébresztőóra

672172	EQW-1000 asztali óra
672174	EQW-1001 asztali óra
672166	EQW-1200 kvarc-ébresztőóra
672167	EQW-1201 kvarc-ébresztőóra
672168	EQW-1202 kvarc-ébresztőóra
672169	EQW-1203 kvarc-ébresztőóra
672170	EQW-1204 kvarc-ébresztőóra
672171	EQW-1205 kvarc-ébresztőóra

Rendeltetészerű használat

Ez a korszerű formatervezésű asztali óra / kvarc-ébresztőóra a kúszó másodpercmutatón és a crescendo-ébresztőn kívül még egy ébresztéssimételési (Snooze) funkcióval, továbbá bekapcsolható háttérvilágítással rendelkezik. Az óra- és a percmutató fluooreszkáló bevonatú. A ház ABS, POM, AS típusú műanyagból készül.

Az asztali óra tápáramellátását 1 db 1,5 V-os bébi-elem (R14) szolgáltatja. A kvarc-ébresztőóra tápáramellátását 1 db 1,5 V-os ceruzaelem (AA) szolgáltatja. A készülék kizárólag száraz belső helyiségekben való használatra alkalmas. A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlathoz, tűzhez, áramütéshez stb. vezethet. A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani!

A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

Asztali óra, ill. kvarc-ébresztőóra
Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia.

Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása, különben nemcsak a tanúsítvány (CE), hanem a garancia/szavatosság is érvényét veszti. Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, erős rázkódásnak, vagy nagy mechanikai igénybevételnek. Gyors hőmérsékletváltozás esetén a készüléknek bizonyos időre van szüksége ahhoz, hogy felvesse az új környezet hőmérsékletét. Várja meg, amíg a termék hozzáigazodik a környezet hőmérsékletéhez, mielőtt azt használni kezdené.

A készülék nem játék, és ezért a gyermekek által el nem érhető helyen tartsa. Amennyiben kétsége van a termék helyes használatával vagy biztonságával kapcsolatban, forduljon megfelelő képzettségű szakemberhez. Sose hagyja szabadon heverni a csomagolóanyagokat. A műanyagfóliák, -tasakok stb. veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermkek kezében, fulladást okozhatnak. Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze üzemén kívül és akadályozza meg a véletlen használatát. Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha:

- a készüléken látható sérülések vannak,
- a készülék nem működik,
- hosszabb, kedvezőtlen körülmények közötti tárolás után,

vagy

- nem megfelelő körülmények között szállították.

Ipari üzemekben az elektromos berendezésekre és anyagokra vonatkozó helyi balesetvédelmi előírásokat be kell tartani. A készülék kizárólag száraz belső helyiségekben való használatra alkalmas. Ne legyen mágneses vagy elektromágneses forrás, továbbá hőforrás a készülék közelében. Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek. A még alacsony magasságból történő leesés is, továbbá a nyomás tönkretelheti a készüléket. Soha ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölé. A karbantartási, illesztési, ill. javítási munkákat csak képzett szakemberrel, ill. szakmühellyel végezheti. Ha lenne még olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához vagy más szakemberhez.

ELEMEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az elemek nem valók gyerekek kezébe. Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polaritásra (pozitív/+ és negatív/-). Ne hagyja szabadon heverni az elemeket, mert fennáll a veszélye annak, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt. Ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne dobja tűzbe az elemeket. Robbanásveszély! A hagyományos elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély!

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tárolásnál), vegye ki belőle az elemeket, akkukat. Túlóregedésnél fennáll a veszély, hogy az elem kifolyik, ami károsítja a terméket, ezen kívül elvesz a garancia/szavatosság! Az elemek környezetbarát eltávolításával kapcsolatban olvassa el az "Eltávolítás" c. fejezetet.

AZ ELEM BERAKÁSA/CSERÉJE

Nyissa ki az elemtartót (vegye le ehhez a fedelét). Adott esetben vegye ki a kimerült elemet. Rakjon be egy új elemet. Az asztali óra tápáramellátását 1 db 1,5 V-os bébi-elem (R14) szolgáltatja. A kvarc-ébresztőóra tápáramellátását 1 db 1,5 V-os ceruzaelem (AA) szolgáltatja. Zárja le az elemtartót (rakja vissza a fedelét a helyére). Miután berakta az elemet az elemtartóba, az asztali óra, ill. kvarc-ébresztőóra használatra készen áll. Állítsa most be az aktuális pontos időt.

A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Zárja le az elemtartót (rakja vissza a fedelét a helyére). Miután helyes polaritással berakta az elemet az elemtartóba, az asztali óra, ill. kvarc-ébresztőóra használatra készen áll. Az aktuális pontos időt most beállíthatja. Az eljárás a következő: Húzza ki a házból a hátoldalon lévő beállító-forgatógombot, amíg be nem pattan. Állítsa be a beállító-forgatógombbal az aktuális órát és percet. Nyomja vissza a beállító-forgatógombot óvatosan a házba, amíg be nem pattan.

AZ ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be az ébresztés beállító-forgatógombjával a kívánt ébresztési időt. Állítsa az ébresztés be-/kikapcsolóját (Alarm ON/OFF) az „ON” (be) állásba. Ezzel az ébresztőfunkció be is kapcsolódott. A beállított időpontban megszólal az ébresztő.

AZ ÉBRESZTŐ LEÁLLÍTÁSA/INAKTIVÁLÁSA

Az aktuális ébresztésnek, ill. magának az ébresztési funkciónak az inaktíválása céljából állítsa az „Alarm ON/OFF” kapcsolót az „OFF” állásba.

A SZUNDIKÁLÁSI (SNOOZE) FUHNKCIÓ ÉS A HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

A szundikálási (snooze) funkció és a háttérvilágítás a „Snooze & Light” gombbal tehető aktívá. A háttérvilágítás néhány másodperc múlva automatikusan kikapcsolódik.

Ha az éppen aktív ébresztést a „Snooze & Light” gombbal megszakítja, akkor az ébresztő 5 percig szünetel. Az ébresztő 5 perc múlva újra megszólal. A teljes ébresztési időtartam 30 perc. Ez idő eltelte után már nem szólal meg ismét az ébresztő.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék az alkalmankénti elemcsere kivételével nem igényel karbantartást, ne szerelje szét tehát.

Az óra tisztításához elegendő egy tiszta, száraz és puha ruha. Tisztítsa nagyon óvatosan az órát, mert könnyen megkarcolódhat. Ne nyomja túl erősen az átlátszó előlapot, mert eltörhet.

ELTÁVOLÍTÁS

Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve (elemkezelési rendelkezés) az összes elhasznált akku és elem leadására; tilos ezeket a háztartási hulladék közé dobni.

A károsanyag-tartalmú elemeket, akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való ártalmatlanítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A mérvadó nehézfémeket a következőképpen jelölik: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Az elhasznált elemeket, akkukat, gomelemeket díjmentesen leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkukat, gomelemeket forgalmazó boltokban. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

MŰSZAKI ADATOK

672172	EQW-1000 asztali óra
672174	EQW-1001 asztali óra
Tápáramellátás:	1 db 1,5 V-os bébielem (C, R14); nem része a szállításnak
Eltérés::	+/- 30 másodperc/hónap
Méret:	kb. 118 x 118 x 74 mm
Súly:	kb. 155 gramm (elem nélkül)
Üzemi hőmérséklettartomány	-10°C...+50 °C

672166	EQW-1200 kvarc-ébresztőóra
672167	EQW-1201 kvarc-ébresztőóra
672168	EQW-1202 kvarc-ébresztőóra
672169	EQW-1203 kvarc-ébresztőóra
672170	EQW-1204 kvarc-ébresztőóra
672171	EQW-1205 kvarc-ébresztőóra
Tápáramellátás:	1 db 1,5 V-os ceruzaelem (AA); nem része a szállításnak
Eltérés:	+/- 30 másodperc/hónap
Méret:	kb. 57 x 57 x 34 mm
Súly	kb. 48 gramm (elem nélkül)
Üzemi hőmérséklettartomány:	-10°C...+50 °C