



NAVODILA ZA UPORABO

Peščena ura TFA Contra 18.6004

Kataloška št.: 67 27 63



Najlepša hvala, da ste se odločili za to peščeno uro proizvajalca TFA.

Kazalo

1. Pred uporabo naprave	2
2. Področje uporabe in vse prednosti vašega novega inštrumenta	2
3. Za vašo varnost	2
4. Upravljanje	3
Garancijski list	4

1. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo.**
- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.**
- **Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

2. Področje uporabe in vse prednosti vašega novega inštrumenta

- Izjemna peščena ura s fascinantnim fizikalnim učinkom: kroglice se premikajo od spodaj navzgor
- Ohišje iz pleksi stekla s kroglicami iz umetne mase, tekočina ni strupena

3. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno! Nevarnost telesnih poškodb:

- Napravo shranjujte izven dosega otrok.
- Naprava ni nezlomljiva. V primeru zloma peščene ure so izpostavljeni majhni deli.
- Če otroci pogoltnejo majhne dele, je to lahko življenjsko nevarno. V primeru, da otrok pogoltne majhen del, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Za postavitve peščene ure poiščite senčno mesto. Neposredna sončna svetloba vodi do obarvanj.

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte polirnih sredstev ali razredčil! Izdelek zaščitite pred vlago.
- Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Izdelek ne sme biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja izdelka ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

4. Upravljanje

- Obrnite cilinder, ki je napolnjen s tekočino. Kroglice se premikajo od spodaj navzgor, saj je gostota kroglic manjša od gostote tekočine, ki jih obdaja.
- Vsaka kroglica iz umetne mase je drugače oblikovana. Iz tega razloga je težko navesti natančen čas delovanja.
- Izmerite individualen čas delovanja vaše peščene ure na obeh straneh (pribl. 10 minut). Tolerance do 1 minute žal ni možno preprečiti.
- Lahko se zgodi, da se več kroglic iz umetne mase medsebojno blokira na ozkem mestu prehoda. Preprosto rahlo potrkajte po ohišju ali pa na kratko zavrtite peščeno uro, da odpravite blokado.
- Pod določenimi podnebnimi pogoji se lahko na notranji strani cilindra iz pleksi stekla tvori tanka plast. To ni napaka v proizvodnji, temveč naraven pojavi zaradi statične naelektritve.

Želimo vam veliko veselja z vašo peščeno uro!

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Peščena ura TFA Contra 18.6004**
Kat. št.: **67 27 63**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.