

## Vezeték nélküli vízárazkélő, "A" változat 01/09

Rendelési szám: 75 12 89 °

### 1. Rendeltetészerű használat

Az "A" vezeték nélküli vízárazkélő a vízszint túllépések felügyeletére való. Míhelyt mindkét szenzor érintkező a vízzel érintkezik rövidzárlat keletkezik, és az "A" rádiós vízjelző jelet továbbít a rádió riasztó rendszernek.

Árammal egy „CR2032” típusú gombelem látja el.

A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlathoz, tűzkárhoz, áramütéshez stb. vezethet.

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A használat csak teljesen zárt készülékház mellett megengedett.



**Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági és szerelési előírásait.**

### 2. A szállítás tartalma

- Vezeték nélküli A vízárazkélő
- Használati útmutató
- 1 db gombelem, CR2032 típus

### 3. Jelzések magyarázata



A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegető veszély, pl. áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani. A „kéz” szimbólum különleges tippekre és kezelési tanácsokra utal.



### 4. Biztonsági előírások

A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából adódó hibák esetében elvész a garancia.

A következményi károkért nem vállalunk felelősséget.

Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Ezekre az esetekre nincs garancia.

Igen tisztelt vevő, a következő biztonsági tudnivalók nemcsak az Ön egészségét védik, hanem a készülék védelmét is szolgálják. Olvassa el figyelmesen a következő pontokat:

#### a) Általános tudnivalók

- Ha az összeszerelésnél, csatlakoztatásnál vagy telepítésként nem biztos a dolgában, vagy a kétségei támadnának a működéssel kapcsolatban, ne végezze önállóan az összeszerelést/csatlakoztatást/telepítést, hanem forduljon szakemberhez.
- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a terméket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.
- A termék száraz, zárt beltéri felszerelésre és működtetésre van engedélyezve. Az elektronika egységet (a nagyobbik elem) nem érheti nedvesség vagy víz, csak a kisebbik egység kerülhet vízzel érintkezésbe.
- A termék gyermekek számára nem alkalmas.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, az a gyerekek számára esetleg veszélyes játékszerré válhat.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

#### b) Elemek és akkuk

- Elemek/akkuk nem valók gyerekek kezébe.
- Az elemek/akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
- Az elemeket/akkukat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kifutott vagy károsodott elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe. Robbanásveszély áll fenn!
- Soha ne szedje szét az elemeket/akkukat!
- A normál elemeket nem szabad tölteni. Robbanásveszély áll fenn!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tárolásnál) vegye ki a készülékből a betett elemeket, mert a kifolyó elemek károsíthatják a készüléket.

### 5. Felszerelés

Vegye figyelembe, hogy csak a lehelyezett érzékelő, (a kisebbik elem) érintkezhet vízzel. A vezeték nélküli A vízjelzőnek (a nagyobbik elem) nem szabad nedvesnek vagy vizesnek lennie.

- Úgy helyezze el a vezeték nélküli vízjelző elektronika egységet (a nagyobbik elemet), hogy még egy megemelkedett vízszint esetében se kerülhessen az elektronika egység vízzel érintkezésbe.

- Helyezze le a szabadon álló fém kontaktusokkal rendelkező érzékelőt abba a magasságba, amely magasságtól kezdve a vízszintet jelezni kell.
- Ez különösen fontos a beépített tapadóköröngös szerelés miatt.
- Ellenőrizze a felerősítés erősségét, annak megállapítására, hogy a felszerelés helye tapadóköröngös felerősítésre alkalmas-e.

### 6. A rádiós A vízszintjelző betanítása a

#### rádiójele vezérlésű riasztó berendezésre

A rádiós vízszintjelző betanítása mellett vegye figyelembe a rádiójele vezérlésű riasztó berendezés használati útmutatóját is.

Ezáltal áttekintést kap a lehetséges riasztási zónákról, amelyre a rádiós vízjelző betanítható.

A rádiós vízszintjelző betanítását a riasztóberendezésre a következőképpen kell elvégezni:

| Lépés | Teendő                                                                                                    | Funkció                                                             | Megjegyzés                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Nyomja a riasztó berendezésén a „PROG” gombot.                                                            |                                                                     |                                                                                                                                       |
| 2     | Adja be a négyjegyű Master kódot.                                                                         | Ezzel a programozó módba lép.                                       | A riasztó központ 3 x rövid hangjelzéssel igazolja a helyes kód megadást. 1 hosszú sípoló hang jelzi, hogy téves kódot adott be.      |
| 3     | Nyomja meg a riasztó berendezésén a 3 gombot.                                                             | Ezzel belép az új érzékelők betanítására szolgáló programozó módba. | Amint a programozó módba jut, a "Zóna állapotjelző LED"-ek villognak vagy világítanak. ** a magyarázatot lásd a következő táblázatban |
| 4     | Nyomja meg az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vagy 0 gombot, függően attól, hogy melyik tárolóhelyet választja. |                                                                     | A megfelelő tárolóhely kiválasztásához, vegye figyelembe a fenti táblázatot.                                                          |
| 5     | Aktiválja a rádiós vízjelzőt.                                                                             | Beszéd-bemondás igazolja a sikeres betanítást.                      | A beállítások a memóriába kerülnek, és kilép a programozó módból.                                                                     |

**\*\* A „Zóna állapotjelző LED”-ek szerepe az alábbi táblázat szerint a 3. lépéstől:**

| „Zóna állapotjelző LED”                   | Ismeretetés                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nem világít                               | Erre a zónára még nem lett rádió érzékelő betanítva.              |
| Egyszeri felvillanás                      | Erre a zónára az 1 érzékelő lett betanítva.                       |
| Kétszeri felvillanás                      | Erre a zónára a 2 érzékelő lett betanítva.                        |
| Egyszeri, majd utána kétszeri felvillanás | Erre a zónára az 1. érzékelő és a 2. érzékelő is be lett tanítva. |

### 7. Érzékelők törlése

A riasztó központ tárolójából az érzékelőket a következőképp lehet törölni:

| Lépés | Teendő                                         | Funkció                                                   | Megjegyzés                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Nyomja a riasztó berendezésén a „PROG” gombot. |                                                           |                                                                                                                                                              |
| 2     | Adja be a négyjegyű Master kódot.              | Ezzel a programozó módba lép.                             | 3 rövid sípoló hang nyugtazza Önnel a korrekt kód-beadást. 1 hosszú sípoló hang jelzi, hogy téves kódot adott be.                                            |
| 3     | Nyomja meg a 9-es gombot.                      | Ezzel betanított érzékelők törlése programozás módba lép. | Amint a programozó módba jut, a "Zóna állapotjelző LED"-ek a riasztó központban villognak vagy világítanak. ** Ehhez vegye figyelembe a következő táblázatot |

|   |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Nyomja meg a rádió riasztóközpontján az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vagy 0 gombot, függően attól, hogy melyik tárolóhelyen lévő érzékelőt kívánja törölni. | Egy beszéd-üzenet nyugtázza Önnek a sikeres törlést. | A törlés a memóriában megjelenik és a készülék kilép a betanított érzékelők törlése programozás módból. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Elemcsere

- Nyissa fel a rádiós A vízjelző burkolatát.
- Vegye ki a benne lévő gombelemet (Típus „CR2032”).
- Helyes polaritással (plusz pólus = felül) helyezzen be az elemtartóba egy új „CR2032” típusú elemet.
- Zárja vissza a rádiós vízjelző burkolatát.

## 9. Karbantartás és tisztítás

A termék a felhasználó részéről egy esetleges elemcserén kívül nem igényel más karbantartást.

Javítást kizárólag szakemberrel illetve szakszervizzel végeztesen!

A terméket puha, tiszta, száraz és nem szárazó ruhával tisztítsa! Az erősebb szennyeződések eltávolítására a kendőt enyhén langyos vízzel benedvesítheti.

Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószert, a műanyag felületek attól sérülhetnek.

## 10. Ártalmatlanítás

### a) Általános tudnivalók

Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a terméket.

### b) Elemek és akkuk

Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve (elemkezelés) az összes elhasznált akku és elem leadására; tilos ezeket a háztartási hulladék közé dobni.

A károsanyag-tartalmú elemeket, akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való ártalmatlanítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legjelentősebb nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők: Cd = kadmium Hg = higany, Pb = ólom.

Az elhasznált elemeket, akkukat, gombelemeket díjmentesen leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és mindenütt, ahol elemeket, akkumulátorokat, gombelemeket árusítanak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul környezete védelméhez.

## 11. A hatótávolsággal kapcsolatos tudnivalók

Hatótáv és zavarok

- A rádiójel vezérlésű pánik-kapcsoló a 433MHz-es tartományban működik, amit más rádiós rendszerek is használnak. Ezért az azonos vagy a szomszédos frekvencián üzemelő készülékek korlátozhatják a készülékünk működését és hatótávolságát.
- A megadott 100 m-ig terjedő hatótávolság szabad rálátásnál érvényes, vagyis az adónak látnia kell a vevőkészülékét. A valós körülmények között az adó és a vevő között falak, földemek stb. vannak, amelyek a hatótávolságot csökkentik.
- A ténylegesen elérhető távolság az adó és a vevő között normál üzemnél nagyon erősen függ a felszerelési helytől és a környezettől. Általában pl. egy családi házban történő felszerelésnél az összes alkotórész gond nélkül képes a kifogástalan rádiójel-átvitelre.

## 12. Műszaki adatok

Feszültség ellátás: ..... 1 db 3V gombelem, „CR2032” típus

Hatótávolság: ..... 100 m-ig (szabadban)

Frekvencia: ..... 433 MHz

Méret (H x M x Sz): ..... 35 x 75 x 30 mm

Súly: ..... 55 gramm

Üzemi hőmérséklet: ..... -10°C ... +50°C

Elem-üzemélettartam: ..... kb. 3 év

## 13. Konformitási nyilatkozat

A Conrad Electronic cég, Klaus Conrad-Strasse 1, D- 92240 Hirschau ehelyt kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és egyéb lényeges előírásainak.

A termék megfelelőségi nyilatkozatát megtalálja a [www.conrad.com](http://www.conrad.com) weblapon.