

1. Rendeltetészerű használat:

A pánik-kapcsoló arra szolgál, hogy szükség/vészhelyzetben riasztást küldjön a rádiójel vezérlésű riasztóberendezésre a kapcsolón lévő piros gomb megnyomásával. A tápellátást belül beépített elem szolgáltatja. Az elem élettartama kb. 3 év. A fentiektől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlathoz, tűzkárhoz, áramütéshez stb. vezethet. A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A használat csak teljesen zárt készülékház mellett megengedett.

Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági és szerelési előírásait.

2. A szállítás tartalma

- Rádiójel vezérlésű pánik-kapcsoló
- Használati útmutató
- Karszalag

3. Jelképek magyarázata

A háromszögbe foglalt villám jelet akkor használjuk, ha az egészséget fenyegető veszély, pl. áramütés.
A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókat jelez az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni.
Ahol a kéz jelkép látható, ott a használatlaltal kapcsolatban talál különleges ötleteket és tudnivalókat.

4. Biztonsági előírások

A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódó hibák esetében elvész a garancia.

A következőképpen károsított nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen használatból, vagy a biztonsági előírások figyelmen

kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkkért nem vállalunk felelősséget.

Ezekben az esetekben megszűnik a garancia.

Tisztelt vevő, a következő biztonsági tudnivalók nemcsak az Ön egészségét védik, hanem a készülék védelmét is szolgálják. Olvassa el figyelmesen a következő pontokat:

a) Általános tudnivalók

- Ha az üzembe helyezés vagy a rendeltetészerű használat vonatkozásában nem biztos, ill. kétségei vannak, forduljon egy szakemberhez.
- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani.
- A terméket nem érheti víz vagy nedvesség.
- A termék gyermekek számára nem alkalmas.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, azt gyerekek esetleg játékszernek tekintik, ami veszélyes.
- Bányon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

b) Elemek és akkuk

- Elemek/akkuk nem valóik gyerekek kezébe.
- Az elemek/akkuk behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításokra.
- Az elemeket/akkukat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.
- Ügyeljen arra, hogy az elemeket/akkukat ne zárják rövidre vagy ne dobják tűzbe. Robbanásveszély!
- Soha ne szedje szét az elemeket/akkukat!
- A normál elemeket nem szabad töltetni. Robbanásveszély!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tároláskor), vegye ki a készülékből a betett elemeket, mert a kifolyó elemek károsíthatják a készüléket.

5. A rádiójel vezérlésű pánik-kapcsoló betanítása a rádiójel vezérlésű riasztó berendezésre

A pánik-kapcsolót az 5. zónára kell betanítani, hogy a rendeltetésének megfelelő funkciót tudjon ellátni.

Vegye ehhez figyelembe a rádiójel vezérlésű riasztó berendezésének használati útmutatóját is.

A pánik-kapcsoló betanítását a riasztóberendezésre a következőképpen kell elvégezni:

1	Nyomja a riasztó berendezésén a „PROG” gombot.		
2	Adja be a négyjegyű Master kódot.	Ezzel a programozó módba lép.	3 rövid sípoló hang nyugtázza Önnek a korrekt kód-beadást. 1 hosszú sípoló hang jelzi, hogy téves kódot adott be.
3	Nyomja meg a (4) gombot.	Ezzel belép az új rádiójel vezérlésű távirányítók betanítására szolgáló programozó módba.	Amint a programozó módba jut, a "Zóna állapotjelző LED"-ek villognak.
4	Nyomja a riasztó berendezésén az 5 vagy a 0 gombot (attól függően, hogy melyik tárhelyre akarja a pánik-kapcsolót betanítani).		
5	Aktiválja a rádiójel vezérlésű pánik-kapcsolót.	Beszéd-bemondás igazolja a sikeres betanítást.	A beállítások elmentődnek, és kilép a programozó módból.

5.1 Egy rádiójel vezérlésű pánik-kapcsoló törlése

Egy pánik-kapcsolónak a riasztóközpont memóriájából való törléséhez ugyanúgy járjon el, mint egy rádiójel vezérlésű távirányító törlésénél:

Lépés	Művelet	Funkció	Megjegyzés
1	Nyomja a riasztó berendezésén a „PROG” gombot.		
2	Adja be a négyjegyű Master kódot.	Ezzel a programozó módba lép.	3 rövid sípoló hang nyugtázza Önnek a korrekt kód-beadást. 1 hosszú sípoló hang jelzi, hogy téves kódot adott be.
3	Nyomja a riasztó berendezésén a "0" gombot.	Ezzel a betanított rádiójel vezérlésű távirányítók törlését programozó módba lép.	
4	Nyomja a riasztóberendezésén az 5 vagy a 0 gombot (attól függően, hogy melyik tárhelyen van a törlendő pánik-kapcsoló).		Egy beszéd-üzenet nyugtázza Önnek a sikeres törlést.

6. Elemcsere

Mivel ez a termék egy pánik-kapcsoló, amelyet nem naponta használnak, a terméknek nem terveztek elemcsertét.

Ha naponta háromszor használják a kapcsolót, az elem élettartama kb. 3 év.

7. Karbantartás és tisztítás

A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.

Javítást kizárólag szakemberrel illetve szakszervizzel végeztesse!

A terméket puha, tiszta, száraz és nem szálazó ruhával tisztítsa! Az erősebb szennyeződések eltávolítására a kendőt enyhén langyos vízzel benedvesítheti. Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószert, a műanyag felületek attól sérülhetnek.

8. Selejtezés

a) Általános tudnivalók

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell selejtezni.

b) Elemek és akkumulátorok



Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve (elemkezelés) az összes elhasznált akku és elem leadására; **tilos ezeket a háztartási hulladék közé dobni.**

A károsanyag-tartalmú elemeket, akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A

A mértékadó nehézfémekre vonatkozó jelölések: **Cd** = kadmium, **Hg** = higany, **Pb** = ólom.

Az elhasznált elemeket, akkukat, gomelemeket díjmentesen leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkukat, gomelemeket forgalmazó boltokban.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul környezete védelméhez!

Lépés	Művelet	Funkció	Megjegyzés
-------	---------	---------	------------

9. A hatótávolsággal kapcsolatos tudnivalók

Hatótáv és zavarok

- A rádiójel vezérlésű pánik-kapcsoló a 433MHz-es tartományban működik, amit más rádiós rendszerek is használnak. Ezért az azonos vagy a szomszédos frekvencián üzemelő készülékek korlátozhatják a készülékünk működését és hatótávolságát.
- A megadott 100 m-ig terjedő hatótávolság szabad rálátásnál érvényes, vagyis az adónak látnia kell a vevőkészüléket. A valós körülmények között az adó és a vevő között falak, földemek stb. vannak, amelyek a hatótávolságot csökkentik.
- A ténylegesen elérhető távolság az adó és a vevő között normál üzemnél nagyon erősen függ a felszerelési helytől és a környezettől. Általában pl. egy családi házban történő felszerelésnél az összes alkotórész gond nélkül képes a kifogástalan rádiójel-átvitelre.

10. Műszaki adatok

Tápellátás:3 db gombelem „CR1220” típus

Hatótávolság:100 m-ig (szabad téren)

Frekvencia:..... 433 MHz

Méret (Szé x Ma x Mé):..... 35 x 15 x 50 mm

Üzemelési hőmérséklet tartomány:-20° ... 50°C

11. Megfelelőség igazolása (DOC)

A Conrad Electronic cég, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, ehelyütt kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges előírásainak.

Ennek a készüléknek a megfelelőségi nyilatkozata megtalálható a www.conrad.com web-oldalon.