



BREŽŽIČNI SOS-POZIVNIK

Št. izdelka: 751339

KAZALO

1	NAMEN UPORABE	3
2	OBSEG DOBAVE.....	3
3	RAZLAGA SIMBOLOV.....	3
4	VARNOSTNI NAPOTKI.....	4
4.1	Splošno	4
4.2	Baterije in akumulatorji.....	4
5	PRIUČITEV BREZŽIČNEGA SOS POZIVNIKA NA BREZŽIČNO ALARMNO NAPRAVO.....	5
5.1	Brisanje brezžičnega SOS pozivnika.....	6
6	MENJAVA BATERIJ	6
7	VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	6
8	ODSTRANITEV	7
8.1	Splošno	7
8.2	Baterije in akumulatorji.....	7
9	NAPOTKI ZA DOSEG	7
10	TEHNIČNI PODATKI.....	7

1 NAMEN UPORABE

Brezžičen SOS pozivnik služi v nujnem primeru za sprožitev alarma s pritiskom na rdečo tipko na tem izdelku.

Napajanje poteka preko vgrajene baterije. Čas trajanja baterije znaša približno 3 leta.

Druga uporaba od prej opisane ni dovoljena in vodi k poškodovanju tega izdelka. To pa je povezano z nevarnostmi, kot so npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd.

Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati. Obratovanje je dovoljeno samo pri popolnoma zaprtem ohišju.



V tem navodilu morate nujno upoštevati vse varnostne napotke in napotke za montažo.

2 OBSEG DOBAVE

- Brezžični SOS pozivnik
- Navodilo za uporabo
- Zapestnica

3 RAZLAGA SIMBOLOV



Simbol s strelo v trikotniku je uporabljen, kadar obstaja nevarnost za vašega zdravje, npr. električni udarec.



Klicaj v trikotniku nakazuje na pomembne napotke v tem navodilu za uporabo, ki jih morate nujno upoštevati.



Simbol roke boste našli, kadar naj vam bi bili dani posebni namigi in nasveti za upravljanje.

4 VARNOSTNI NAPOTKI



Za poškodbe, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila za uporabo, ne velja več pravica iz garancije!

Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!

Za poškodbe stvari in oseb, katere nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali z neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V teh primerih ne velja več pravica iz garancije.

Spoštovani kupec, naslednji varnostni napotki ne služijo samo za zaščito vašega zdravja, temveč tudi za zaščito napravo. Pozorno preberite naslednje točke.

4.1 Splošno

- Če niste prepričani oziroma če imate dvome o začetku obratovanja ali pravilnem delovanju potem se obrnite na strokovnjaka.
- Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) ni dovoljena samovoljna predelava in / ali sprememba izdelka.
- Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.
- Izdelek ni primeren za otroke.
- Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Z udarci ali padcem že iz nizke višine se bo izdelek poškodoval.

4.2 Baterije in akumulatorji

- Baterije in akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Pri vstavitvi baterij / akumulatorjev pazite na pravilno polarnost.
- Baterij / akumulatorjev ne pustite ležati naokoli, ker obstaja nevarnost da jih bodo pojedli otroci ali domače živali. V tem primeru takoj poiščite zdravnika.
- Iztečene ali poškodovane baterije / akumulatorju lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede. Zaradi tega v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Pazite, da z baterijami / akumulatorji ne boste naredili kratkega stika, jih razstavili ali vrgli v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterij / akumulatorjev nikoli ne razstavite.
- Normalnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Za preprečitev poškodb zaradi iztečenih baterij / akumulatorjev, odstranite pri daljši ne uporabi naprave baterije / akumulatorje iz le-te.

5 PRIUČITEV BREZZIČNEGA SOS POZIVNIKA NA BREZZIČNO ALARMNO NAPRAVO

Brezžičen SOS pozivnik mora biti za doseg pravilnega delovanja priučen na cono 5.

Poleg tega upoštevajte tudi navodilo za uporabo vaše brezžične alarmne naprave.

Za priučitev brezžičnega SOS pozivnika na brezžično alarmno napravo pojdite po naslednjih korakih:

Korak	Akcija	Funkcija	Napotek
1	Pritisnite tipko »PROG« na vaši alarmni napravi.		
2	Vnesite štirimestno kodo.	Vi pridete v način programiranja.	Trikratni kratek ton potrdi pravilen vnos kode. 1 daljši ton signalizira napačen vnos kode.
3	Pritisnite tipko 4.	Vi pridete v način programiranja za priučitev novih brezžičnih daljinskih upravljanj.	Pri vstopu v način programiranja svetijo ali utripajo svetilne diode (LED) za prikaz stanja con.
4	Pritisnite tipko 5 ali 0 (odvisno od tega na katerem pomnilniškem mestu želite priučiti brezžičen SOS pozivnik)		
5	Aktivirajte brezžičen SOS pozivnik.	Glasovna napoved potrdi uspešno priučitev.	Nastavitve bodo shranjene in način programiranja bo zapuščen.

5.1 Brisanje brezžičnega SOS pozivnika

Pri brisanju brezžičnega SOS pozivnika pojdite po istih korakih kot pri brisanju brezžičnega daljinskega upravljalnika:

Korak	Akcija	Funkcija	Napotek
1	Pritisnite tipko »PROG« na vaši alarmni napravi.		
2	Vnesite štirimestno kodo.	Vi pridete v način programiranja.	Trikratni kratek ton potrdi pravilen vnos kode. 1 daljši ton signalizira napačen vnos kode.
3	Pritisnite tipko 0 na vaši alarmni napravi.	Vi pridete v način programiranja za brisanje brezžičnih daljinskih upravljalnikov iz pomnilnika alarmne centrale.	
4	Pritisnite tipko 5 ali 0 (odvisno od tega katero pomnilniško mesto ima brezžičen SOS pozivnik).		Glasovna napoved potrdi uspešno brisanje.

6 MENJAVA BATERIJ

Ker gre pri tem izdelku za brezžičen SOS pozivnik, kateri ni uporabljen vsak dan, le-ta ni narejen za menjavo baterij.

Pri trikratni uporabi na dan znaša trajanje baterije približno 3 leta.

7 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelek razen občasnega čiščenja ne terja vzdrževanja.

Popravilo naj izvede strokovnjak oziroma servisna služba.

Izdelek očistite z mehko, čisto in suho krpo. Za odstranitev močnejše umazanije lahko krpo navlažite z mlačno vodo.

Ne uporabite čistil, ki vsebujejo topla, saj lahko le-ta napadejo ohišje iz umetne mase.

8 ODSTRANITEV

8.1 Splošno

Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

8.2 Baterije in akumulatorji

Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij in akumulatorjev. **Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana.**



Baterije in akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s simbolom prečrtanega smetnjaka, kateri pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke. Oznake za nevarne snovi v izdelku so: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec.

Vaše izrabljene baterije / akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih vaše skupnosti, naših podružnicah ali kjer prodajajo baterije / akumulatorje.

S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja!

9 NAPOTKI ZA DOSEG

Dosegi in motnje

- Brezžičen SOS pozivnik deluje v 433MHz območju, katerega uporabljajo tudi druge radijske službe. Zaradi tega lahko pride zaradi obratovanja naprav na istih oziroma sosednjih frekvencah do omejitev obratovanja in dosega.
- Naveden doseg (100m) je doseg na prostem območju, t.j. doseg pri vidnem kontaktu med oddajnikom in sprejemnikom. Pri obratovanju v praksi pa se med oddajnikom in sprejemnikom nahajajo stropi, stene, garaže ali sosednje stavbe, zaradi česar bo doseg ustrezno zmanjšan.
- Efektivno dosežena razdalja med oddajnikom in sprejemnikom je v normalnem obratovanju močno odvisna od kraja montaže in okolja. Praviloma naj bi pri montaži npr. v enodružinski hiši bilo možno neoporečno obratovanje vseh komponent.

10 TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	3 gumbaste baterije tipa »CR1220«
Doseg	do 100m (prosto območje)
Frekvenca	433 MHz
Mere (Š x V x G)	35 x 15 x 50 mm
Območje zunanje temperature	-20°C do 50°C

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05