



DJ062 mikro-gázégő

Verzió: 01/13



M

Rend. sz. 58 86 99

Rendeltetészerű használat.

A mikro-gázégővel cigarettát, szivart, gyertyát stb. lehet meggyújtani, vagy tárgyakat lehet nyílt lánggal felhevíteni. Csak a kereskedelemben kapható öngyújtózással szabad feltölteni. A fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett, és a készülék károsodásához vezethet. Ezen túlmenően veszélyhelyzetet, pl. tűz, égési sérülés stb. idézhet elő. A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani.

Biztonsági tudnivalók:



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

- A gázégő és az öngyújtógáz-tartály nem való gyerek kezébe. Ezeket a termékeket gyerekek által nem hozzáférhető helyen tárolja.
- A gázégők butángázt tartalmaznak. Tartsa emiatt távol hőforrásoktól, a hő és a napsütés behatásától (>40°C).
- A gáz kieresztése céljából ne távolítsa el, ill. ne nyissa fel a töltőszelepet.
- A gázégő házáat nem szabad felnyitni, felsérteni, tűzbe vagy nyílt lángba dobni. Robbanásveszély!
- Ne tegye ki a gázégőt mechanikai igénybevételnek. A gáztartály ettől tömitetlenné válhat (tűz- és robbanásveszély!).
- Ne próbálja megjavítani a gázégőt. Ha a gázégő megsérült vagy hibás, akkor távolítsa el az előírt módon.
- A gázégőt tilos olyan térben használni, utántölteni és tárolni, amelyben robbanásveszélyes, gyúlékony anyagok, éghető gázok, gőzök, porok, stb., valamint éghető folyadékok (oldószer, alkoholt, benzint stb.) vannak vagy lehetnek jelen. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!

Feltöltés



A gázégő utántöltéséhez kizárólag a kereskedelemben kapható öngyújtógázt használjon (butángáz). Csak jól szellőző környezetben tölts fel a gáztartályt, és kerülje közben a nyílt lángot (robbanásveszély!).

Töltéskor tartsa be az öngyújtógáz gyártójának a biztonsági és kezelési előírásait. A gázégőt csak lehűlt állapotban szabad feltölteni.

Ha gázkielégít tapasztal, azonnal hagyja abba a töltési műveletet. Robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet. Gondoskodjon a helyiség alapos szellőztetéséről, mielőtt a gázégőt, vagy más tűzforrást meggyújtana.

- Fordítsa meg a gázégőt úgy, hogy a töltő szelepe felfelé nézzen.
- Nyomja bele az öngyújtógáz-palackot (ha szükséges, egy adapter közbeiktatásával) a töltőszelepbe. Ezután nyomja határozottan lefelé a gázipalackot.
- A gáz beáramlik a gázégő tartályába. A töltési művelet kb. 3 másodpercig tart.

Kezelés



A gyújtógombot mindig nagyon hirtelen mozdulattal nyomja meg lefelé, egészen az ütközésig. Ezáltal elkerülhető a meggyulladás nélküli hosszabb idejű gázkiáramlás, amely gyúlékony keveréket képezne, amelyet a gyújtószikra hirtelen meggyújtana, és egy rövid ideig tartó szűrőlángot hozna létre.

Gyújtáskor, vagy használat közben tartsa távol a gázégőt testétől és ruházatától. Tartsa úgy a gázégőt, hogy a kilépő láng Öntől ellentétes irányba mutasson.

Mindig csak rövid időre (max. 2 percre) gyújtsa meg a lángot, mert különben nagyon felhevülhet a ház (égési sérülés veszélye!).

Ellenőrizze, hogy a láng a használat után teljesen kialudt-e.

- Hirtelen nyomja le a gyújtógombot, amíg a piezo-gyújtó működésbe nem lép, és a lángot meg nem gyújtja (esetleg ismétlje meg a műveletet, ha a láng nem gyullad meg azonnal).
- A kioltáshoz egyszerűen eressze el a gyújtógombot.

A lángméret beállítása



Ne forgassa túl a beállítókeréket az érezhető ütközésen, és ne húzza le a házról. Ezáltal gáz léphet ki, ami robbanásveszélyt idéz elő.

- A lángméret növeléséhez forgassa a töltőszelepen a beállítókeréket a + jel irányába, vagy a csökkentéshez az ellenkező irányba.

Karbantartás

A gázégő az öngyújtózással való utántöltés kivételével karbantartásmentes.

Külsőleg csak egy puha, száraz ruhával, vagy ecsettel tisztítsa.

Ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy vegyszereket, mert károsíthatják a ház felületét.

Eltávolítás



Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Az eltávolítás előtt a gáztartályt ki kell üríteni (de ne áramoltassa egyszerűen ki a gázt, hanem ellenőrzöttén égesse el).



A jelen használati útmutató a Conrad Electronic publikációja, Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy az elektronikus adattárolásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnomások, még kivonatolások is, tilos.

Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A muszaki, technikai és kivitelezési állapot változtatási joga fenntartva.

© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.