



NAVODILA ZA UPORABO

Kvarčna stenska ura

Kataloška št.: 64 01 93

Kazalo

Vstavljanje baterije	2
Odstranjevanje odsluženih električnih in elektronskih naprav	2
Odstranjevanje odsluženih baterij	2
Izjava o skladnosti	2
Garancijski list	3

Vstavljanje baterije

V baterijski predal na zadnji strani ure vstavite 1,5 V baterijo tipa AA oz. LR6 in pri tem upoštevajte pravilno polarnost (+/-).

Z nastavitvenim gumbom nastavite točen čas. Ura začne teči.

Odstranjevanje odsluženih električnih in elektronskih naprav



V namen varstva okolja in za karseda popolno recikliranje uporabljenih surovin je potrošnik zavezan oddati odslužene in pokvarjene naprave na javnem zbirališču odpadnih električnih naprav. Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču odpadne elektronske opreme, saj tovrstno recikliranje omogoča najboljše možno predelavo surovin.

Odstranjevanje odsluženih baterij



Uporabnik je zakonsko zadalžen vrniti odslužene baterije. Metanje odsluženih baterij med gospodinjske odpadke je prepovedano! Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s simbolom s prečrtanim smetnjakom. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Pod simbolom se nahaja kratica za nevarno snov, ki jo vsebuje izdelek: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Neuporabne baterije lahko brezplačno vrnete na ustreznih zbirališčih svojega lokalnega komunalnega podjetja ali na podajalnih mestih, kjer se prodajajo baterije. Tako boste izpolnili svojo zakonsko dolžnost in prispevali k varovanju okolja!

Izjava o skladnosti

S tem podjetje GLUNZ GmbH, Herdstrasse 13, 78166 Donaueschingen, Nemčija, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve in predpise direktive 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti s podpisom in datumom lahko zahtevate na elektronskem naslovu Sales@Glunz.eu.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kvarčna stenska ura**
Kat. št.: **64 01 93**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.