



## NÁVOD K OBSLUZE

### Zkoušečka baterií MS-228A

**VOLTcraft.**



Obj. č.: 10 00 58

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zkoušečky baterií MS-228A.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

**Voltcraft®** - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

## Účel použití

Touto zkoušečkou s indikací v 3-barevném poli na stupnici můžete otestovat velice jednoduchým způsobem všechny běžné typy baterií a akumulátorů: typu AAA, AA, malé a velké mono, dále knoflíkové baterie a baterie 9 V.

## Testování baterií

**Testování baterií 1,5 V (typy AAA, AA, malé mono, velké mono):**

Vytáhněte kontakt („+“) na pravé straně stupnice přístroje do potřebné délky (podle typu testované baterie) a vložte mezi oba kontakty baterii („+“ musí být nahoře). Přitlačte kontakt „+“ k baterii a zjistěte výchylku ručičky na stupnici.

**Testování knoflíkových baterií 1,5 V (typy LR 44, Renata 397, AG10 atd.):**

Vytáhněte kontakt („+“) na pravé straně stupnice přístroje do potřebné délky (podle typu testované baterie) a vložte mezi oba kontakty baterii („+“ musí být nahoře). Přitlačte kontakt „+“ k baterii a zjistěte výchylku indikátoru na stupnici.

**Testování baterií 9 V (typ 6LR 61):** Kontakty pro otestování těchto baterií se nacházejí na spodní straně přístroje. Na zadní straně přístroje je vyznačena polarita těchto kontaktů („+“ a „-“). Připojte k těmto kontaktům správnou polaritou destičkovou baterii a zjistěte výchylku indikátoru na stupnici.

**Výsledky měření:**

- 1) Vychýlí-li se indikátor na stupnici do **zeleného** pole, je baterie **v pořádku**.
- 2) Vychýlí-li se indikátor na stupnici do **žlutého** pole, je baterie **částečně vybitá** a lze ji dále použít pouze pro napájení přístrojů s nízkým odběrem proudu.
- 3) Vychýlí-li se indikátor na stupnici do **červeného** pole, je baterie **zcela vybitá** a nelze ji dále použít.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



**Šetřete životní prostředí!**

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zkoušečky baterií. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Zkoušečka baterií nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zkoušečky.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**



## Záruka

Na zkoušečku baterií MS-228A poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/5/2012