

## Navodila za tester baterij, tip MS-228A, kat. št. 100058

### OPIS

S tem testerjem baterij lahko na zelo enostaven način testirate vse običajne baterije in akumulatorje. Prikaz kvalitete baterije se izpiše preko tribarvnega analognega zaslona. Za Mikro, Mignon, Baby, Mono, 9V in gumbne baterije.

**Naprava ni igrača, zato je ne dajajte otrokom v roke !!!**

### OPIS FUNKCIJ

Če želite testirati okrogle baterije 1.5 V (tip AA), morate razširiti kontaktni mostiček (+) (na desni strani zaslona) po celotni dolžini baterije. Držite baterijo s »+« navzgor, med kontaktnim mostičkom in predalom testerja. Pritisnite/potegnite kontaktni mostiček navzdol, da vidite meritev na zaslonu.

Če želite testirati gumbne baterije 1.5 V (LR44, Renata 397, AG10 ...), morate razširiti kontaktni mostiček (+) (desna stran zaslona) po celotni dolžini baterije. Držite gumbno baterijo med kontaktnim mostičkom in predalom testerja (kontakt na sprednji strani). Pritisnite/potegnite kontaktni mostiček navzdol, da vidite meritev na zaslonu.

Gumbni kontakti za 9 V baterijo (6LR61) se nahajajo na spodnji strani testerja. Polariteto lahko vidite na zadnji strani testerja (+ in -). Potisnite 9 V baterijo (6LR61) s pravilno polariteto proti kontaktu, da se na zaslonu prikaže meritev.

Če se pokazatelj nahaja v zelenem polju zaslona, je baterija uredi. Če se pokazatelj nahaja v rumenem polju zaslona, je baterija šibka in jo lahko uporabljate le za porabnike z majhno porabo toka. Če se pokazatelj nahaja v rdečem polju, je baterija iztrošena in jo morate odstraniti.

**Test in prikaz na zaslonu pomenita le približno vrednost in ne pomeni, da je baterija dovolj napolnjena za vse porabnike.**

### NEGA IN OSKRBA

Naprava razen občasnega čiščenja ne potrebuje nege in oskrbe. Za čiščenje ohišja naprave in zaslona uporabite čisto, suho, antistatično krpo. Ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo karbon, bencin, alkohol in podobno. S tem lahko poškodujete ohišje naprave. Razen tega pa so hlapi tudi škodljivi vašemu zdravju in eksplozivni.

### OPOZORILNI UKREPI

- iz varnostnih razlogov vgrajevanje in spreminjanje naprave ni dovoljeno.
- če ugotovite, da varna uporaba naprave ni več možna, je ne uporabljajte več. Varna uporaba naprave ni več možna v naslednjih primerih:
  - če naprava ne deluje več
  - če so na napravi vidne poškodbe
  - če ste napravo dalj časa skladiščili v neugodnih pogojih

- če je bila naprava pri transportu izpostavljena težkim obremenitvam
- naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ali visoki vlažnosti
- pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polariteto (+ / -). Napačna polariteta lahko vodi do poškodb naprave.
- če naprave dalj časa ne uporabljate, vzemite baterije ven.
- nikoli ne uporabljajte različnih tipov baterij in ne mešajte med sabo starih in novih baterij. vedno zamenjajte cel set baterij.

**Garancija:** Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Garancijska Izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.