

Upute za uporabu

Radijski zidni sat EFWU 2600

Nrudžb.-br. 672447

Propisana uporaba

Proizvod služi prikazu vremena.

Uz pomoć ugrađenog DCF prijamnika automatski se prikazuje podešeno vrijeme.

Nužno se treba pridržavati sigurnosnih uputa i svih drugih informacija u ovim uputama za upotrebu.

Proizvod odgovara zakonskim, nacionalnim i europskim standardima. Sva sadržana imena tvrtki i oznake proizvoda su robne marke pojedinih vlasnika. Sva prava pridržana.

Opseg isporuke

- Radijski zidni sat
- Upute za uporabu

Sigurnosne upute



Prije puštanja u pogon, pročitajte upute u cijelosti, one sadrže važne napomene o ispravnom djelovanju. Kod šteta prouzročenih nepridržavanjem ovih uputa za upotrebu prestaje važiti jamstvo! Za posljednju štetu ne preuzimamo odgovornost!

Kod materijalne štete i ozljeda osoba prouzročenih nestručnim rukovanjem ili nepridržavanjem sigurnosnih uputa, ne preuzimamo odgovornost! U takvim slučajevima jamstvo ne vrijedi.

- Iz sigurnosnih razloga i razloga odobrenja neovlaštena rekonstrukcija i/ili promjena proizvoda nije dozvoljena. Nikad ga ne rastavljajte.
- Proizvod je namijenjen isključivo za rad u suhim, unutrašnjim prostorijama, ne smije biti vlažan ili se smočiti.
- Ovaj proizvod nije igračka i ne spada u dječje ruke. Proizvod puštajte u pogon samo izvan dohvata djece; proizvod sadrži male dijelove kao i baterije, koje se mogu progutati.
- Kad se proizvod donese iz hladnog u topao prostor, može nastati kondenzat. Stoga ga ostavite da najprije dođe na sobnu temperaturu, prije nego što ga počnete koristiti.
- Ne ostavljajte ambalažni materijal ležati uokolo bez nadzora; mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.
- Pažljivo postupajte s proizvodom; lupanjem, udarcima ili padom s već male visine mogao bi se oštetiti.

Napomene o baterijama i akumulatorima

- Baterije/akumulatori ne spadaju u dječje ruke.
- Ne ostavljajte baterije/akumulatore ležati uokolo, postoji opasnost da ih djeca ili kućni ljubimci progutaju. U slučaju gutanja odmah potražite liječnika.
- Istekle ili oštećene baterije/akumulatori mogu u doticaju s kožom prouzročiti ozljede kiselinom, stoga u tom slučaju koristite primjerene zaštitne rukavice.
- Baterije/akumulatori se ne smiju kratko spajati, rastavljati ili bacati u vatru. Postoji opasnost od eksplozije!
- Obične baterije ne smiju se puniti, opasnost eksplozije! Puniti samo za to predviđene akumulatore, koristite prikladan punjač.
- Kod umetanja baterija/akumulatora šazite na ispravnu polarnost (pazeći na plus/+ i minus/-).

Umetanje/zamjena baterija/akumulatora

Umetnite bateriju tipa AA/Mignon u pretinac baterija na stražnjoj strani kućišta. Ispravna polarizacija navedena je na pretincu baterija.

Nakon umetanja baterije kazaljke teku u prijamnu poziciju (12:00 sati, 4:00 sata ili 8:00 sati) i radijski zidni sat pokušava primiti DCF signal (vidi poglavlje „DCF prijam“).

Zamjena baterija je potrebna kad sat stane.

- Upotreba akumulatora moguća je s nižim pogonskim naponom (akumulator = 1,2 V, baterija = 1,5 V) i niži kapacitet ipak je kraće trajanje rada.

DCF prijam

Neposredno nakon umetanja baterije odvija se prvi pokušaj hvatanja signala za DCF signal. Kazaljke teku u početnu poziciju i automatski se nakon uspješnog hvatanja DCF signala podešavaju na aktualno vrijeme.

- Prepoznavanje DCF signala i njegova analiza mogu trajati od 2-5 minuta. Ne okrećite radijski sat u tom trenutku. Nemojte aktivirati nijednu tipku.

Slabiji prijam očekuje se npr. kod metalom presvučenih izolacijskih prozora, načina gradnje s armiranim betonom, slojevitih specijalnih tapeta, u blizini elektroničkih naprava ili u podrumskim prostorijama.

U slučaju da nakon 10 minuta kazaljke ne budu podešene na aktualno vrijeme, promijenite mjesto postavljanja radijskog zidnog sata i pritisnite crvenu RESET tipku iznad pretinca za baterije.


Na taj način pokrenut će se novi pokušaj hvatanja signala.

Pokušaji prijema za dnevno automatsko sinkroniziranje s DCF vremenom izvode se više puta na dan. Jedan uspješan pokušaj prijema na dan dovoljan je da se odstupanje drži ispod jedne sekunde.

DCF signal odašilja se s odašiljača Mainflingen u blizini Frankfurta na Majni. Njegov domet iznosi do 1500 km, u idealnim prijamnim uvjetima čak i do 2000 km.

DCF signal sadrži između ostalog točno vrijeme (odstupanje prema teoriji 1 sekunda u milijun godina) i datum.

Naravno, time otpada dugotrajno ručno podešavanje ljetnog i zimskog vremena.



Izvođenje DCF prijema signala

Kako biste izveli ručno pretraživanje DCF signala (npr. kad ste radijski zidni sat objesili na neko drugo mjesto), pritisnite crvenu RESET tipku iznad pretinca baterija.

Na taj način pokrenut će se novi pokušaj hvatanja signala. Pričekajte zatim ponovno, kako je opisano gore, 2-5 minuta, dok se ne prikaže aktualno vrijeme.

Montaža

Objesite radijski zidni sat na čavao ili kuku na zid tako da ne može pasti.

Za besprijekoran DCF prijam radijski zidni sat ne bi se trebao objesiti u neposrednoj blizini drugih elektroničkih naprava, kabela, metalnih dijelova itd.

Održavanje i čišćenje

Proizvod, osim zamjene baterija, nikad ne rastavljajte.

Za čišćenje upotrijebite čistu, meku, suhu krpu.

Ne upotrebljavajte nikakva kemijska sredstva za čišćenje jer bi ta mogla obojiti kućište.

Uklanjanje

a) Proizvod



Elektroničke naprave su vrijedni materijali i ne spadaju u kućansko smeće!

Uklonite proizvod na kraju njegovog životnog vijeka u skladu s važećim zakonskim odredbama.

b) Baterije i akumulatori

Kao konačnog potrošača obavezuje Vas (Odredba o baterijama) povrat svih potrošenih baterija i akumulatora; uklanjanje preko kućanskog smeća je zabranjeno!



Baterije/akumulatori sa sadržajem štetnih tvari prikazani su pripadajućim simbolima koji upućuju na zabranu uklanjanja otpada preko kućanskog smeća. Oznake za teške metale su: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo (oznaka stoji na bateriji/akumulatoru npr. ispod lijevo prikazanih simbola kante za smeće).

Vaše potrošene baterije/akumulatore možete besplatno odložiti na zbirnim mjestima Vaše općine, u našim podružnicama ili svugdje, gdje se prodaju baterije/akumulatori!

Time ispunjavate svoje zakonske obveze i pridonosite zaštiti okoliša.

Izjava o sukladnosti (DOC)

Ovime Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s temeljnim standardima i drugim relevantnim propisima direktive 1999/5/EZ.

- Izjavu o sukladnosti za ovaj proizvod pronaći ćete na www.conrad.com.

Tehnički podaci

Radni napon 1,5 V/DC (baterija tip AA/Mignon)

Rok trajanja baterije..... oko 9 mjeseci

Dimenzije..... 380 x 48 mm (promjer x visina)