

INSTRUKCJA OBSŁUGI



**Zegar ścienny, radiowy Eurochron
EFWU 2601, śr. 38 cm, aluminum, czarny**

Nr produktu 672460



Przeznaczenie produktu

Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu.

Czas jest automatycznie ustawiony za pomocą zintegrowanego odbiornika DCF. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz wszystkich informacji zawartych w tej instrukcji. Produkt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Zegar ścienny radiowy
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa



Prosimy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem produktu po raz pierwszy; zawierają one ważne informacje dotyczące prawidłowej pracy. Gwarancja produktu utraci ważność w przypadku szkód powstałych przez nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materialne i osobiste szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja utraci ważność.

- Ze względów bezpieczeństwa i licencji (CE) nie jest dozwolona nieuprawniona modyfikacja produktu. Nigdy nie należy demontować urządzenia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w suchych wnętrzach, nie należy go stosować w miejscach mokrych i wilgotnych.
- Produkt ten nie jest zabawką i nie nadaje się do zabawy dla dzieci. Należy używać go tylko w miejscach niedostępnych dla dzieci ponieważ zawiera części które mogą być łatwe do połknięcia jak również baterie.
- W przypadku przenoszenia produktu z zimnego pomieszczenia do ciepłego może nastąpić kondensacja pary wodnej. Poczekać aż produkt osiągnie temperaturę pokojową przed ponownym użyciem.
- Nie należy pozostawiać części opakowania produktu bez nadzoru. Może stać się niebezpieczną zabawką w rękach dzieci.
- Należy obchodzić się z produktem ostrożnie ponieważ może zostać uszkodzony poprzez uderzenie lub upadek nawet z niewielkiej wysokości.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii i akumulatorów

- Baterie i akumulatory nie mogą znaleźć się w rękach dzieci.
- Nie zostawiaj baterii i akumulatorów leżących wokół ponieważ istnieje ryzyko że mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Wyciekające lub uszkodzone baterie / akumulatory w kontakcie ze skórą mogą spowodować oparzenia kwasem należy stosować odpowiednie rękawice ochronne.

- Baterie / akumulatory nie mogą zostać zwarte, otwarte lub wyrzucone do ognia, istnieje ryzyko wybuchu.
- Nie ładuj zwykłych jednorazowych baterii ponownie, istnieje ryzyko wybuchu. Należy ładować tylko przeznaczone do tego akumulatory za pomocą odpowiedniej ładowarki.
- Przed włożeniem baterii / akumulatorów upewnij się o zachowaniu prawidłowej polaryzacji (zwróć uwagę na oznaczenia na komorze baterii plus i minus).

Wkładanie, wymiana baterii / akumulatorów

Włóż baterie typu AA do komory baterii znajdującej się z tyłu urządzenia. Prawidłowa polaryzacja jest wskazana na pokrywie komory baterii. Po włożeniu baterii wskazówki przesuną się do pozycji odbioru (12:00, 04:00 lub 08:00) i zegar radiowy rozpocznie wyszukiwanie sygnału DCF (patrz rozdział „odbior DCF”).

Baterie muszą zostać wymienione gdy zegar zatrzyma się.




Do pracy urządzenia mogą być stosowane akumulatory ale ze względu na niższe napięcie wyjściowe (akumulator = 1,2 V, standardowa bateria = 1,5 V) i niższą wydajność ich żywotność będzie krótsza.

Odbiór DCF

Bezpośrednio po włożeniu baterii zegar wykona pierwszą próbę otrzymania sygnału DCF. Wskazówki zegara przesuną się na pozycję odbiornika i automatycznie przesuną się do właściwego czasu po poprawnym odbiorze sygnału DCF.



Rozpoznanie i interpretacja sygnału DCF może potrwać do 2-5 minut. Nie należy przenosić zegara w inne miejsce w tym czasie. Nie należy używać żadnych przycisków. Zły odbiór może być spowodowany na przykład przez obecność metalizowanego szkła izolacyjnego, wzmocnione budynki bliskość urządzeń elektronicznych lub instalacji urządzenia w piwnicy. Jeżeli po 10 minutach wskazówki nie wskażą aktualnego czasu zmień położenie zegara i naciśnij czerwony przycisk RESET nad komorą baterii. Rozpocznie się nowa próba otrzymania sygnału.



Próba odbioru do codziennej automatycznej synchronizacji z czasem DCF jest wykonywana kilka razy dziennie. Jeden udany odbiór na dzień jest wystarczający aby zachować odchylenie mniejsze niż 1 sekunda.

Sygnał DCF jest kodowany i transmitowany przez nadajnik DCF w Mainflingen (niedaleko Frankfurtu). Jego zasięg wynosi do 1500 km a idealnych warunkach odbioru nawet do 2 000 km.

Sygnał DCF zawiera dokładny czas (odchylenie teoretycznie 1 sekunda na milion lat) i datę.

Oznacza to że nie ma potrzeby ręcznego ustawiania czasu letniego i zimowego.

Wykonanie Próby odbioru DCF

Aby wykonać ręczne wyszukanie sygnału DCF (np. jeśli zegar wisiał w innym miejscu) naciśnij czerwony przycisk RESET nad komorą baterii. Rozpocznie się nową próbą odbioru DCF. Potem jak opisano powyżej należy odczekać 2-5 minut aż pojawi się właściwy czas.

Instalacja urządzenia

Powieś zegar ścienny na ścianie za pomocą gwoźdźca lub haka w ten sposób aby nie mógł upaść na ziemię. W celu uniknięcia zakłóceń zegar nie powinien być zawieszony w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, kabli, elementów metalowych itp.

Konserwacja i czyszczenie

Produkt nie wymaga konserwacji i nie powinien być demontowany bez podania przyczyny.

Należy używać miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia produktu. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących gdyż mogą doprowadzić do odbarwienia obudowy.

Deklaracja zgodności (DOC)

Producent oświadcza że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 1999/5/WE.



Deklarację zgodności dla tego produktu można znaleźć na stronie www.conrad.com

Dane techniczne

Napięcie pracy – 1,5 V / DC (baterie typu AA)

Żywotność baterii - ok 9 miesięcy

Wymiary - 380 x 48 mm (średnica x wysokość)

<http://www.conrad.pl>