

Frostschutz- Prüfer

- Unzerbrechlicher Meßkörper.
- Durch eine Zahlenskala sind die Kältegrade ohne Umrechnung ablesbar.
- Bedienungsanleitung siehe Rückseite.

Art.-No. 041-T

Bedienungsanleitung

Die Meßspindel ist das empfindlichste Teil dieses Testers.

Arbeiten Sie vorsichtig und lagern Sie den Tester an einem geschützten Platz.

Testvorbereitung

- 1 Entfernen Sie das Gummiansaugstück am Ende des Testers.
- 2 Nehmen Sie die Meßspindel vorsichtig aus dem Meßkörper und stecken Sie diese nach Entfernen des Transportschutzes mit dem schweren Ende nach unten wieder in den Meßkörper.
- 3 Befeuchten Sie den Meßkörper und stecken Sie das Gummiansaugstück wieder in den Meßkörper.

Test

- 1 Halten Sie den Tester mit dem Ansaugstück in den Kühler.
- 2 Füllen Sie den Meßkörper, bis die Spindel frei schwimmt, Achten Sie darauf, daß die Spindel nicht gegen das Gummi in der Spitze des Meßkörpers stößt.
- 3 Halten Sie den Tester senkrecht und lesen Sie die Grad-Zahl an der Wasseroberfläche ab. Methanol-Frostschutzmittel werden an der oberen Skala, Glycantin an der unteren Skala der Meßspindel abgelesen
- 4 Bei warmem Kühlwasser gilt die grüne, bei kaltem Kühlwasser die weiße Skala